

cricut easypress mini™



Benutzerhandbuch

CHP050A1, CHP052C1, CHP053G1, CHP052I1, CHP050B1

Lerne deine Cricut EasyPress Mini™ kennen

Handgeführte Wärmepresse für kleinere Projekte oder ungewöhnliche Objekte.



- 1 Griff
- 2 Einschalttaste/Hitze-regulierung
- 3 Leuchtanzeige
- 4 Heizplatte
- 5 Sicherheitssockel

LEUCHTANZEIGE



Einschalttaste/Hitze-regulierung



Niedrig



Medium



Hoch



Aus (Standby)



Aufheizen



Gewünschte Temperatur erreicht



Immer mit Vorsicht behandeln



Vor Inbetriebnahme der Maschine die beiliegenden Sicherheitshinweise lesen.



VORSICHT: Die Heizplatte (4)

wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stelle die Wärmepresse bei Nichtgebrauch immer in den **Sicherheitssockel (5)** zurück.

Inbetriebnahme

- Stecker in kompatible Steckdose stecken
- Drücke die **Einschalttaste (2)**, um das Gerät einzuschalten
- Um die gewünschte Einstellung zu wählen, drücke die **Einstellungstaste (2)**
- Zeit- und Temperatureinstellungen für dein Projekt findest du unter cricut.com/heatguide
- Zum Ausschalten drücke die **Einschalttaste (2)** bis ein Piepton ertönt.
- Automatische Abschaltung nach 13 Minuten Inaktivität

Du brauchst Hilfe?

Besuche cricut.com/help