



Montageanleitung für Hochspiegel FT- Reihe

Gültig für Art.-Nr.:

15006	–	Kastenaußenmaß	2,57 m x 1,34 m	–	1,0 m hoch
15008	–	Kastenaußenmaß	2,57 m x 1,34 m	–	1,5 m hoch
15012	–	Kastenaußenmaß	1,70 m x 1,34 m	–	1,0 m hoch
16246	–	Kastenaußenmaß	2,16 m x 1,34 m	–	0,8 m hoch
16254	–	Kastenaußenmaß	2,16 m x 1,34 m	–	1,2 m hoch
16255	–	Kastenaußenmaß	2,57 m x 1,34 m	–	1,2 m hoch
16270	–	Kastenaußenmaß	2,16 m x 1,34 m	–	1,0 m hoch
16271	–	Kastenaußenmaß	2,16 m x 1,34 m	–	1,5 m hoch
16806	–	Kastenaußenmaß	2,57 m x 1,59 m	–	1,0 m hoch

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Achtung !! Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Zum Lieferumfang gehören:

Teilebenennung	Ersatzteil-Nr.	15006	15008	15012	16246	16254	16255	16270	16271	16806
Ständerprofil vormont. 1042 lang	16247	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Ständerprofil vormont. 1242 lang	15007	4	-	4	-	-	-	4	-	4
Ständerprofil vormont. 1442 lang	16248	-	-	-	-	4	4	-	-	-
Ständerprofil vormont. 1742 lang	15009	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Verbindungsblech HSP	46937	6	8	6	6	6	6	6	8	6
Verbindungsblech hinten	47049	2	4	2	2	2	2	2	4	2
Querprofil f. Leitergestell	45916	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Querprofil Mitte 1330 lang	47766	4	4	2	3	3	4	3	3	-
Längsprofil 1642 lang	47771	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Längsprofil 2103.5 lang	47816	-	-	-	4	4	-	4	6	-
Längsprofil 2516 lang	47765	4	6	-	-	-	4	-	-	4
Längsprofil vorn	47830	1	2	1	1	1	1	1	2	-
Querprofil 1524 mm	47950	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Querstrebe 1549 mm	47951	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kastenprofil 1524 mm	47956	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adapterprofil 250 lang	47846	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Linsenschr. m. Innenskt. M8x40	T3506330	24	32	24	24	24	24	24	32	24
Linsenschr. m. Innenskt. M8x20	T3506000	36	48	32	34	34	36	34	48	36
Skt.- Mutter M8 selbstklemmend	T3516600	52	72	48	50	50	52	50	72	52
Scheibe 8,4 DIN 9021	T3520500	24	32	24	24	24	24	24	32	24
Scheibe 8,4 DIN 125	T3520400	28	40	24	26	26	28	26	40	28
Federring B8	T3527300	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Vierkantstopfen 25x25, schwarz	T4503000	4	4	4	4	4	4	4	4	4

benötigtes Werkzeug:

- 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
- 1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
- 1 Schlitz-Schraubendreher
- ggf. 1 Bohrmaschine mit Bohrer min d=9mm

Aufbauanleitung: Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

1. Die Vierkantstopfen mit einem Schraubendreher aus den Ecksäulen entfernen.
2. Ständerprofile mit den Längs- und Querprofilen und Verbindungsblechen verschrauben.
3. Vormontierter Hochspriegel zusammen mit den Adapterprofilen in Ecksäulen einstecken und verschrauben.
(Bei Alu-Beplankung mit fester Vorderwand beachten Sie bitte die Verschraubung der vorderen Ständerprofile und das Detailbild X auf der nachfolgenden Skizze auf Seite 3)
4. Alle Schraubverbindungen nachziehen.

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass einige Teile maschinell gefertigt sind.
Unebenheiten an diesen Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.
Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit diesen Teilen umsichtig um.
Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

Eine Nutzung der Beplankung ist nur nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und im vollständig aufgebauten Zustand zulässig. Alle Wände müssen ordnungsgemäß montiert, verriegelt und geschlossen sein. Fahren, sowie Transporte ohne fest montierte, verriegelte und geschlossene Wände sind verkehrsgefährdend und nicht zulässig.

Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.

