

## KEYKEEPER

**!!ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen zurückzuführen sind.

**Bitte beachten** Sie, dass Ihr KeyKeeper ohne Code ausgeliefert wird, und Sie vor Inbetriebnahme einen Code einstellen müssen.

### 1. ERSTMALIGE ÖFFNUNG

- 1.1. Geben Sie Ihren KeyKeeper in eine aufrechte Position.
- 1.2. Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 1.3. Drücken Sie nun die Taste „OPEN“ nach unten.
- 1.4. Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

### 2. EINSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN CODE

- 2.1. Wählen Sie einen persönlichen Code (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten) aus. Der Code sollte aus Sicherheitsgründen mindestens dreistellig sein.
- 2.2. Entfernen Sie mittels eines geeigneten Schraubendrehers den mittleren Schrauben an der Rückseite der Front.
- 2.3. Drehen Sie bei der gewählten Zahl den Kunststoffschrauben um 180°.
- 2.4. Nach dem einstellen der gewünschten Zahlenkombination setzen Sie die Rückseite der Front wieder und schrauben diese wieder fest.

### 3. ÖFFNEN IHRES KEYKEEPER

- 3.1 Drücken Sie die Taste „CLEAR“ nach unten.
- 3.2 Drücken Sie den von Ihnen gewählten Code ein (die Reihenfolge der Zahlen ist nicht bindend).
- 3.3 Drücken Sie die Taste „OPEN“ nach unten.
- 3.4 Sie können nun die Front nach vorne weggeben.