

Bedienungsanleitung

Holytec

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschaden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode 0-0-0-0-0-0 ausgeliefert.

Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode zu wechseln.

INBETRIEBNAHME:

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Türinnenseite indem Sie die Schraube lösen. Legen Sie vier Stück Batterien 1,5 Volt AA ein (achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung). Am Display erscheint „SCURE“ gefolgt von „good“ Die Elektronik ist somit betriebsbereit. Verschließen Sie das Batteriefach.

ALLGEMEINES:

Um eine falsche Eingabe zu korrigieren drücken Sie die Taste „*“. Überprüfen Sie die Batteriespannung indem Sie die Taste „#“ drücken – erscheint am Display „BATT-H“ so ist der Spannungszustand der Batterien in Ordnung. Erscheint am Display „BATT-L“ sollten Sie die Batterien wechseln. Wenn nicht gewünscht ist, die Zahlen bei der Eingabe am Display erscheinen, so drücken Sie vor Eingabe des Codes die Taste „*“. Am Display wird anstatt der Zahlen „-“, angezeigt.

VERSCHLIESSEN – GASTECODE SPEICHERN:

Bei geöffneter Tür geben Sie einen von Ihnen gewünschten Code (mind. drei max. sechs Ziffern) ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“. Am Display erscheint „CLOSED“. Der soeben gespeicherte Code wird für fünf Sekunden angezeigt. Der Tresor ist somit verschlossen.

OFFNEN MIT GASTECODE:

Geben Sie den von Ihnen gewählten Gästecode (mind. drei, max. sechs Ziffern) ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“. Am Display erscheint „OPEND“. Der Tresor ist somit geöffnet.

OFFNEN MIT MASTERCODE (Auslieferung):

Drucken Sie zweimal die Taste „#“. Geben sie den werksseitig gespeicherten Mastercode „0-0-0-0-0-0“ ein. Am Display erscheint „OPEND“. Der Tresor ist somit geöffnet.

ANDERN MASTERCODE:

Drucken Sie zweimal die Taste „*“. Am Display erscheint „PROG“. Geben Sie die Ziffernfolge „842627“ ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“. Am Display erscheint „OLD“. Geben Sie den bisher gespeicherten Werkscode (Werkseinstellung bei Auslieferung 0-0-0-0-0-0) ein. Drucken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Am Display erscheint „NEW“. Geben Sie den von Ihnen gewünschten neuen Mastercode (MUSS 6-stellig sein) ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“. Am Display erscheint „AGAIN“. Geben Sie den von Ihnen gewünschten neuen Mastercode (MUSS 6-stellig sein) erneut ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „#“. Am Display erscheint „GOOD“. Der Mastercode ist somit erfolgreich umgespeichert.

SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE: Bei Eingabe eines falschen Codes erscheint am Display „E-CODE“. Sie haben nun drei weitere Versuche den korrekten Code einzugeben. Nach vier falschen Eingaben eines Codes erscheint am Display „hold-5“ und die Elektronik sperrt für 5 Minuten.

NOTOFFNUNG MIT SCHLUSSEL:

Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb der Tastatur. Stecken Sie einen der mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel nach links oder rechts. Sie können die Tür nun öffnen.