

Wand Installation

AUFHÄNGEN + STECKER EINSTECKEN + HEIZER HEIZT + fertig...



- 1. mit Bleistift anzeichnen
- 2. Dübellöcher bohren
- 3. mitgelieferten Dübel setzen
- 4. mitgelieferten Schrauben eindregen
- 5. Heizung anhängen und in Langlöcher einrasten

papermoon