



Edle Laminatböden

XPS EASY

Produkt:	XPS Faltplatte 2.2mm
Produktname:	XPS Easy
Kundenteilenummer:	LO LO98512
EAN:	4 005705 003048

Anwendung:

Hochbelastbare Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden. Die Parkett-/Laminatunterlage minimiert wirksam sowohl das Geräuschniveau beim Begehen der Bodenfläche (Gehschalldämmung), als auch den Geräuschpegel, welcher über die Bodendecke in benachbarte und darunterliegende Räume abgegeben wird (Trittschalldämmung).

Material:	extrudiertes Polystyrol
------------------	-------------------------

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	2,2 mm	+/-5%	PN-EN 823:2013
Länge	(l)	12.550 mm	+/-5%	PN-EN 822:2013
Breite	(w)	1195 mm	+/-5%	PN-EN 822:2013

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	RA	0,07 m²K/W	+/-10%	EN 12664:2002
Eignung für Bodenheizung		Ja, wenn der Wärmedurchlasswiderstand im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) nicht höher als 0,15 m² K/W ist.		
Unebenheiten	PC	1 mm	+/-10%	CEN TS 16354:2013
Feuchtigkeit	SD			EN 12086:2013
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅	≥100.000 Zyklen		EN 13793:2014
Statische Beanspruchung	CS	90 kPa	+/-10%	EN ISO 3386:2000 / EN826:2013
Statische Dauerbeanspruchung	CC			EN 1606:2013
Stoßbeanspruchung	RLB	1300 mm		EN 438-2:2016
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	IS _{Lam}	20 dB	+/-2	EN ISO 10140:2007
Gehschallemission	RWS	11%	+/-2	EN 16205:2013 CEN/TS 16354:2013



Edle Laminatböden

XPS EASY

Produkt:	XPS Faltplatte 2.2mm
Produktname:	XPS Easy
Kundenteilenummer:	LO LO98512

3. Umwelt:

Die Unterlage ist FCKW-frei, problemlos entsorgbar über den Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich. Die Materialbasis ist verträglich mit Bitumen, PVC, Linoleum, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit.

4. Besondere Hinweise

Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen dem gegenwärtigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte sowie deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

5. Verlegeanleitung:

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist, insbesondere eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und innungsrichtlinien entsprechenden Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung bzw. der Verwendung einer zusätzlichen Dampfsperre von Ihrem Händler oder Handwerker beraten. Bei der Verlegung muss sichergestellt sein, dass die Fugen der Dämmunterlage nicht mit den Stößen der Fussbodendielen aufeinander treffen. Optimal ist eine diagonale Verlegung der Unterlage gegenüber dem Boden. Die Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgelegt. Vor der Verlegung des Oberbodens sind die einzelnen Bahnen stumpf aneinander zu stoßen und die Stöße mittels Klebeband (Zubehör) zu verschliessen.