



Verlegung der Zementfliesen

Bei der Verlegung ist Sorgfalt erforderlich. Nehmen Sie sich die Zeit um eine exakte Verarbeitung zu gewährleisten.

Verlegetechnik:

1. Der Fugenteil zwischen den Fliesen sollte sehr gering gehalten werden (etwa 2mm), damit ein ordentliches Flächenbild entstehen kann
2. Die Verklebung der Zementfliesen sollte mit dem „**Racofix Multi- Flexkleber schnell**“ händisch mit dem Buttering-Floating-Verfahren (im Mittelbett) erfolgen um eine gute Haftung des Klebers an der Fliese zu gewährleisten.
3. Die Verfugung der Fläche soll anschließend mit einer Mischung aus Quarzsand und Trasszement (unter Zuhilfenahme von Wasser zu einer breiartigen Konsistenz vermengt) vorgenommen werden. Von einer Fertigfugenmasse wird an dieser Stelle ausdrücklich abgeraten.

Reinigung und Imprägnierung mit Produkten von Patina Fala:

Imprägnieren (Ausfughilfe):

Um das Material problemlos verfugen zu können empfehlen wir, den Belag vor dem Verfugen mit Patina-Fala® Imprägnierung zu imprägnieren. Der Belag muss sauber, oberflächentrocken und saugfähig sein. Legen Sie vorher eine Probe an. Bringen Sie das Produkt 1x gleichmäßig und satt nach Anleitung auf die Oberfläche auf. Nach ca. 5-10 Min. Eindringzeit werden Materialüberschüsse mit trockenen Tüchern aufgenommen und streifenfrei nachgerieben. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit kann verfugt werden. Durch den Auftrag von Patina-Fala Fleckschutz wird die Verfugung wesentlich erleichtert. Bauverschmutzungen sind leichter zu entfernen.

Bauendreinigung:

Verwenden Sie zur Bauendreinigung Patina-Fala® **Marmor- und Natursteinreiniger** – säurefrei. Verdünnen Sie diesen je nach Verschmutzung ca. 1:3 - 1:5 mit Wasser. Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Min. wird per Hand oder Maschine mit blauen oder weißen Pad geschleuert. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit Wasser klar nachspülen.

Je nach Untergrund und Verlegetechnik muss der Belag ca. 1-4. Wochen trocknen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der verschiedenen Hersteller.

Für die Verarbeitung empfehlen wir die nachfolgenden Produkte:

Racofix	Patina-Fala
Grundierung für Untergrundvorbereitung	Marmor- und Natursteinreiniger – säurefrei für Bauendreinigung
RF 7-Fließspachtel oder Nivelliermasse (Beton/Zementestrich & Calciumsulfatestrich) für Untergrundaussgleich	Fleckschutz für Imprägnierung von Matten und seidenglänzenden Belägen
Reparatur-Mörtel (Kalkzementputz) für Untergrundaussgleich	Deckwachs farblos natur als anschließende Oberflächenbehandlung zum seidenglänzenden Belag
Multi- Flexkleber schnell für die Verklebung	Naturstein-Schutz zur Herstellung eines stark glänzenden Belags
	Marmor- und Naturstein Wischpflege für Unterhaltsreinigung von Matten und stark glänzenden Belägen
	Wischpflege für Unterhaltsreinigung von seidenglänzenden Belägen

Herstellerunabhängig ist für die **Verfugung** ein Quarzsand und ein Trasszement zu wählen.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung und Pflege der Zementfliesen wenden Sie sich an das Bauhaus Fachpersonal.