



Edle Laminatböden

THERMO AQUASTOP

Produkt:	XPS 1.6mm Faltmatte
Produktname:	Thermo Aquastop
Kundenteilenummer:	LO LO98516
EAN:	4005705013863

Anwendung:
 Hochbelastbare Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden. Die Parkett-/Laminatunterlage minimiert wirksam sowohl das Geräuschniveau beim Begehen der Bodenfläche (Gehschalldämmung) und ist hervorragend für Fußbodenheizung geeignet.

Material:	XPS/PET
------------------	---------

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	1,6 mm	+/- 5%	PN-EN 823:2013
Länge	(l)	5100	+/- 5%	PN-EN 822:2013
Breite	(w)	1180	+/- 5%	PN-EN 822:2013

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	<i>R_λ</i>	0,05 m ² K/W	+/- 10%	EN 12664:2002
Eignung für Bodenheizung		Ja, wenn der Wärmedurchlasswiderstand im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) nicht höher als 0,15 m ² K/W ist.		
Unebenheiten	<i>PC</i>	0,9 mm	+/- 10%	CEN TS 16354:2013
Feuchtigkeit	<i>SD</i>	> 75 m		EN 12086:2013
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	<i>DL₂₅</i>	>250 000 Zyklen		EN 13793:2014
Statische Beanspruchung	<i>CS</i>	90 kPa	+/- 10%	EN ISO 3386:2000 / EN 826:2013
Statische Dauerbeanspruchung	<i>CC</i>	-		EN 1606:2013
Stoßbeanspruchung	<i>RLB</i>	1500 mm		EN 438-2:2016
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	<i>IS_{Lam}</i>	18 dB	+/- 2	EN ISO 10140:2007
Gehschallemission	<i>RWS</i>	14%	+/- 10%	EN 16205:2013 CEN/TS 16354:2013

LOGOCLIC®

Edle Laminatböden

THERMO AQUASTOP

Produkt:	XPS 1.6mm Faltmatte
Produktname:	Thermo Aquastop
Kundenteilenummer:	LO LO98516

3. Umwelt:

Die Unterlage ist FCKW-frei, problemlos entsorgbar über den Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich. Die Materialbasis ist verträglich mit Bitumen, PVC, Linoleum, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit.

4. Besondere Hinweise

Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen dem gegenwärtigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte sowie deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

5. Verlegeanleitung:

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist, insbesondere eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den Handwerks- und Innungsrichtlinien entsprechenden Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Das Verwenden einer zusätzlichen Dampfsperre ist aufgrund der oberseitig aufkaschierten Folie nicht notwendig. Das Auslegen der Unterlage ist durch die Überlappung und den Selbstklebestreifen besonders schnell und einfach. Bei der Verlegung muss sichergestellt sein, dass die Fugen der Dämmunterlage nicht mit den Stößen der Fußbodendielen aufeinander treffen. Optimal ist eine diagonale Verlegung der Unterlage gegenüber dem Boden. Die Laminat-/ Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgerollt. Vor der Verlegung des Oberbodens sind die einzelnen Bahnen stumpf aneinander zu stoßen und die Stöße mithilfe der Überlappung und des integrierten Klebestreifens zu verschließen.