

1



FIJAR A LA PARED LOS RASTRELES VERTICALMENTE A UNA DISTANCIA DE MÁXIMO 35 CM Y PRESENTAR LA PIEZA DE FRISO

2



REALIZAR UN PERFORADO PREVIO CON UNA BROCA DE DIÁMETRO INFERIOR AL DEL TORNILLO QUE SE VAYA A UTILIZAR. POSTERIORMENTE SE INSERTA EL TORNILLO

3



COLOCAR LA SIGUIENTE LAMA SOBRE LA SOLAPA DONDE SE HA ATORNILLADO Y REPETIR LA OPERACIÓN DEL PASO DOS EN ESTA SEGUNDA SOLAPA Y SIGUIENTES