

# click and go

## VERLEGUNG

### Installation



Kontrollieren, dass Estrich bzw. Altboden sauber und eben sind.  
Check that the installation screed or existing flooring is clean and flat.



Die erste Platte rechtwinklig beginnend an der Wandecke verlegen.  
Install the first element, placing it perpendicular with the adjacent walls.



Die nächste Platte anlegen und festklicken. Bei der Verlegung von rechts nach links arbeiten, bis die Reihe vollständig ist.  
Continue installing, interlocking all elements on the right side, until the space is full.



Nach Beendigung der ersten Reihe die zweite Reihe erneut von rechts beginnen und stets darauf achten, dass die Platten rechtwinklig verlegt sind.  
When the first row is complete, start again from the beginning, always ensuring that the elements are perpendicular.



Sofern erforderlich, nach Fertigstellung die Elemente für die Randbereiche schneiden.  
When done, cut elements to size around the edges if necessary.



Zum Schneiden der Platten eine Fliesenschneidmaschine oder einen Trennschneider verwenden.  
Elements can be cut with a tile cutter or angle-grinder.



Schneiden des PUR-Kunststoffes mittels Stichsäge mit Laminat-Sägeblatt.  
Cutting of the PUR using a jigsaw with laminate blade.



Den Abstand zwischen Platte und Wand ggf. mit Silikon ausfüllen.  
Fill any gaps between the elements and the wall with silicone.

