

DESCRIPCIÓN

- ✓ Todo tipo de sumideros
- ✓ 15 aplicaciones
- ✓ Acción instantánea
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ Actúa bajo la presión de gas propulsor
- ✓ Fregaderos, lavabos, bañeras, duchas y WC
- ✓ Seguro: sin ácido ni sosa
- ✓ Ventosa reversible

INSTRUCCIONES DE USO

• Fregaderos, lavabos y bañeras taponadas :

- 1 - Llenar el fregadero, lavabo o bañera con 10 cm de agua aprox., lo suficiente para que el aplicador azul del aerosol quede totalmente sumergido.
- 2 - Agitar el aerosol.
- 3 - Tapar los rebosaderos con un trapo o una esponja presionando firmemente.
- 4 - Colocar el aplicador azul sobre el desagüe y presionar firmemente sobre el aerosol durante un segundo. Repetir la operación si es necesario.

• Inodoros :

- 1 - Montar el adaptador ventosa con el cono boca abajo.
- 2 - Colocar la ventosa dentro del inodoro de manera que el tapón azul quede totalmente sumergido y proceder como en el caso anterior.

• Platos de ducha, bocas de desagües (SUMIDEROS) :

- 1 - Montar el adaptador ventosa con el lado plano boca abajo.
- 2 - Colocar la ventosa sobre el orificio del desagüe y llenar el tapón azul de agua por los orificios.
- 3 - Proceder a continuación como se ha explicado anteriormente.

Nota : Si el atasco persiste, después de una tercera aplicación, consulte con su fontanero para más información.

