

D-Code

| | |
|---------------------------------|---|
| Montageanleitung | Badewanne, Flieseneinbau (Nische, Ecke, Vorwand) |
| Mounting instructions | Tiled bathtub (niche, corner, back-to-wall) |
| Notice de montage | Baignoire, carrelée (niche, coin, contre-cloison) |
| Montagehandleiding | Bad, tegelmontage (nis, hoek, back-to-wall) |
| Instrucciones de montaje | Bañera empotrada con azulejos (entre 3 paredes, esquina, antepared) |
| Istruzioni di montaggio | Vasca da incasso (in nicchia, angolo, da appoggio a parete) |
| Instruções de montagem | Banheira de hidromassagem com revestimento acrílico modelado |
| Monteringsvejledning | Badekar, fliseindbygning (niche, hjørne, back-to-wall) |
| Asennusohje | Kylpyamme, kaakeleihin asennus (kolo, nurkka, suora seinää vasten) |
| Monteringsanvisning | Badekar, innfliset (nisje, hjørne, back-to-wall) |
| Monteringsanvisning | Badkar, inbyggnaversion med plattor (nisch, hörn, baksida mot vägg) |
| Paigaldusjuhend | Vanni plaaditud paigaldusvariant (nišš, nurk, seinä ette paigaldus) |
| Instrukcja montażu | Wanna do zabudowy płytkowej (wnękowa, narożna, przyścienna) |
| Инструкция по монтажу | Ванна, облицованная плиткой (в нише, угловая, у стены) |
| Montážní návod | Vana k zabudování do obkladu (do niky, do rohu, předstěnová verze) |
| Návod na montáž | Vaňa, obloženie obkladačkami (nika, roh, predná stena) |
| Szerelési útmutató | Fürdőkáád, beépíthető (fülke, sarok, fal előtt álló változat) |
| Upute za montažu | Kada, postavljajte keramičkih pločica (niša, kut, prednja stjenka) |
| Instrucțiuni de montaj | Cadă, încorporată cu plăci ceramice (nișă, colț, paravan) |
| Navodila za montažo | Kopalna kad, obložena s ploščicami (niša, vogal, predstena) |
| Ръководство за монтаж | Вградена вана за баня, облицована с плочки (вградена в ниша, в ъгъл, зад частична стена) |
| Montāžas instrukcija | Vanna, apdare ar flīzēm (niša, stūris, sienas variants) |
| Montavimo instrukcija | Įmontuojama vonia su plytelių apdaila (statyti į nišą, kampą, viena puse prie sienos) |
| Montaj kılavuzu | Banyo küveti, fayanslı montaj (ön panel, köşe, duvara tam dayalı) |
| 安装说明书 | 浴缸，安装瓷砖（小房间、角落、壁面） |
| 설치 설명서 | 욕조, 타일 설치(벽감, 코너, 벽면) |
| 設置説明書 | バスタブ、タイル埋込型(3方向壁タイプ、コーナー、壁面) |
| دليل التركيب | بانيو، للتركيب مغطى بالسيراميك (في داخل حائط، في ركن، في حائط بارز) |



Wichtige Hinweise

Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Duravit Badewanne und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

Erklärung der Signalwörter und Symbole

HINWEIS! Zur Vermeidung von Sachschäden



Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel



Aufforderung zum Sichten (z.B. auf Kratzer)



Angabe der Zeitdauer (z.B. 10 Minuten)

Zielgruppe und Qualifikation

Die Badewanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

HINWEIS!

Die Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen sind uneingeschränkt einzuhalten.

Montagehinweise

Beachten Sie vor der Montage die Vorinstallationsdatenblätter. Diese stehen im Internet unter www.pro.duravit.com zum Download bereit.

23 Revisionsöffnung vorsehen (Grafik 23)

- Bereich: Ab- und Überlaufgarnitur
- Abmessungen der Revisionsöffnung für Ablaufgarnitur: min. 20x20 cm

24 Revisionsöffnung schließen (Grafik 24)

- gegen Spritzwasser abgedichtet
- nur mit einem Werkzeug zu öffnen









