



K462.at



Technisches Blatt

11/2015

Knauf Fugenfüller Leicht

Gipsspachtelmasse für Trockenbau-Systeme

Produktbeschreibung

Knauf Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, pulverförmiges Spachtelmaterial.

Füll- und Feinspachtel Typ 3B nach EN 13963.

Lieferform

5 kg Sack	Material-Nr. 77259
10 kg Sack	Material-Nr. 60424
25 kg Sack	Material-Nr. 77258

Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Säcke luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich

Knauf Fugenfüller Leicht ist eine Gipsspachtelmasse für die manuelle Verarbeitung und wird verwendet zum

- Füllen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen als auch als Feinspachtel für die Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 und 2 gemäß ÖNORM B 3415
- Ansetzen von Knauf Platten und Verbundplatten im Dünnbettverfahren
- Kleben von Stuckprofilen

Eigenschaften und Mehrwert

- Bewährt und sicher
- Hohe Qualitätskonstanz
- Helle Farbe
- Kunststoffvergütet
- Besonders leichtgängig zu verspachteln
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Füllen und Finishen mit einem Produkt
- IBO geprüft

Ausführung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, fest, fett- und staubfrei, sauber und trocken sein.

Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Fehlstellen mit Knauf Fugenfüller Leicht füllen.

Beim Ansetzen von Gipsplatten mittels Knauf Fugenfüller Leicht als Trockenputz im Dünnbettverfahren, glatte und stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln.

Anmachen

- Knauf Fugenfüller Leicht in sauberes, kaltes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (ca. 1,2 kg pro Liter Wasser). 2 - 3 Minuten sumpfen lassen und von Hand oder mit einem langsam drehenden Rührquirl, ohne weitere Zusätze, knollenfrei anrühren.
- Kein Trockenmaterial nachstreuen!
- Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

Verarbeitung

Fugenverspachtelung bei Knauf Platten:

- Knauf Fugenfüller Leicht mit Schraubgriffspachtel, Traufel oder Glättkelle fest in die Fuge eindrücken, Bewehrungsstreifen einlegen und glatt spachteln.
- Knauf Fugenfüller Leicht durchtrocknen lassen und dann in weiteren Arbeitsgängen die Spachtelränder der Plattenfläche angleichen.
- Befestigungsmittel ebenfalls spachteln

Ansetzen von Gipsplatten als Trockenputz im Dünnbettverfahren:

- Mit Kammschlitten Knauf Fugenfüller Leicht auf der Plattenrückseite am Plattenrand umlaufend und in Plattenmitte als Längsbahn aufziehen.

Gefäße und Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungszeit

Ca. 40 Minuten bis zum Versteifungsbeginn, angesteiftes Material nicht verarbeiten, durch Wasserzugabe oder Rühren kann das Material nicht wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.

Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen die Verarbeitungszeit.

Verarbeitungstemperatur und -klima

Spachtelarbeiten dürfen erst dann erfolgen, wenn keine größeren Längenänderungen der Knauf Platten (z. B. infolge von Feuchte- oder Temperaturänderungen, Estrich- und Putzarbeiten) mehr zu erwarten sind.

Material-, Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung +5 °C nicht unterschreiten.

Regelungen für die Planung und Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3415 beachten.

Beschichtungen und Bekleidungen

Vor der weiteren Beschichtung oder Bekleidung (Tapezierung) muss die gespachtelte Fläche staubfrei sein und sind Gipsplattenoberflächen immer vorzubehandeln und zu grundieren.

Hinweise für die Oberflächenbehandlung gemäß ÖNORM B 3415 beachten.

Grundiermittel auf nachfolgende Anstrichmittel/Beschichtungen/Bekleidungen abstimmen.

Um das unterschiedliche Saugverhalten der gespachtelten Fläche und der Karton-Oberfläche auszugleichen, sind Grundieranstriche wie z. B. Knauf Tiefengrund, Spezialgrund oder Putzgrund geeignet.

Bei Tapetenbekleidungen wird das Aufbringen einer Tapeten-Wechselgrundierung empfohlen, um im Renovierungsfall das Ablösen der Tapete zu erleichtern.

Bei Bekleidung von Spritzwasserbereichen mit Fliesen ist eine abdichtende Grundierung mit z. B. Knauf Flächendicht erforderlich.

Materialbedarf und Verbrauch

Verbrauchswert

ca. 0,3 kg/m² – je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 www.knauf.at

 service@knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.