

Verarbeitungshinweise - Celina Klinkerriemchen

Die Riemchen bitte immer vor der Verarbeitung prüfen (Farbe? Richtige Sorte? Passen Riemchen und Ecken zusammen?). Der Untergrund sollte sauber, staubfrei, tragfähig und eben sein. Tapetenreste, lose Putzreste usw. unbedingt vorher entfernen. Wir empfehlen eine Grundierung des Untergrundes. Geeigneten Flexklebemörtel mit einem Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen und zusätzlich jedes Riemchen mit Kleber bestreichen ("buttering-floating"). Eine waagrecht gespannte Schnur hilft beim Ausrichten.



Riemchen mit leichten horizontalen hin- und herschiebenden Bewegungen fest ins Klebett eindrücken, so dass sie ganz von Kleber umgeben sind. Die Riemchen immer aus mehreren Paletten bzw. Paketen mischen.



Wenn gewünscht, nach 24h traditionell mit Fugeisen und Fugenmörtel verfugen. Stoß- und Lagerfugen immer zeitnah zusammen einbringen.