



23 567 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Einlochmontage
- **offener Metall-Hebelgriff**
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur**
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem
- **glatter Körper**
- flexible Anschlusschläuche



23 567 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör