



## 23 570 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15 XL-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- **offener Metall-Hebelgriff**
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem
- **glatter Körper**
- flexible Anschlusschläuche



23 570 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15**  
**XL-SIZE**



**ERSATZTEILE**

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör