



PULSERA PROTECTORA/ RECAMBIO

20563 + 20553

FICHA TÉCNICA



INTRODUCCIÓN



La **PULSERA PROTECTORA MOSKIBYE** protege a toda la familia durante la práctica que cualquier actividad al aire libre de picaduras de mosquitos y otros insectos voladores.

Formulada con ingredientes naturales, **no contiene DEET**.

Recargable y resistente al agua, **10 días** de protección (**por cada pastilla**), efectivo incluso en climas tropicales.

Disponible en 5 colores: amarillo, azul, negro, naranja y verde.

COMPOSICIÓN

100% Aceites esenciales

PRESENTACIÓN

Se presenta en:
Blíster de 1 pulsera y 3 recambios

PRINCIPALES APLICACIONES

La **PULSERA PROTECTORA MOSKIBYE** es apta y segura para todas las edades y puede utilizarse en cualquier situación al aire libre: acampar, pesca, golf, excursiones, deportes acuáticos y de montaña, etc.



Senderismo



Camping



Deportes de agua



Deportes de montaña

Ajustable a niños y adultos, puede llevarse en muñecas y tobillos.



en la muñeca



en el tobillo


¿Cómo funciona?

Los aceites esenciales que contienen las pastillas, crean una barrera protectora mediante una lenta difusión que repele durante 10 días a los mosquitos y otros insectos voladores.

Formulado a base de ingredientes naturales, es un método seguro y eficaz, ya que no contiene DEET.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

- 1 Abrir la bolsita de la pastilla.
- 2 Colocarla dentro de la **PULSERA PROTECTORA MOSKIBYE**.
- 3 Ajustar la pulsera a la muñeca o tobillo.



La protección de cada pastilla es de aproximadamente 10 días, manténgala en su envase original.

OBSERVACIONES

Leer detenidamente las instrucciones antes de su uso.

Lavarse las manos después de usar, no ingerir, mantener fuera del alcance de los niños menores de 36 meses. En menores de 7 años usar bajo la supervisión de un adulto.

Apto para mujeres embarazadas.

+ info.

