

UPUTE ZA MONTAŽU I UPORABU

Molimo pažljivo pročitajte i spremite ove upute.



INFRACRVENI GRIJAČI ZA VRT ILI TERASU, COBALT 800 W

Tehnički podaci


Napon / frekvencija: 220-240 V ~ 60 Hz

Nazivna snaga: 800 W

Grijača cijev: žarulja od ugljičnih vlakana

Veličina: Ø20xH61 cm

Sigurnosna zaštita: tip over funkcija



VAŽNA INFORMACIJA!

Prije nego što počnete sastavljati i / ili koristiti ovaj proizvod, pažljivo pročitajte cijeli priručnik. Temeljito slijedite priručnik i zadržite ga za daljnju referencu.

PRODAJA: AG VEBO d.o.o., www.ag-vebo.com

SERVIS: GMA elektromehanika d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 115, SI -1000 LJUBLJANA

UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte grijač bez nadzora kada se koristi.
 - Ne koristite ga vani ako pada kiša.
 - Neki dijelovi proizvoda mogu se zagrijati i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su djeca i ranjivi ljudi.
 - Kako ne bi došlo do pregrijavanja, ne pokrivajte grijač.
 - Izuzetna oprez potrebna je kada se grijač koristi u blizini djece.
 - Uvijek isključite grijač iz napajanja, kada ga ne koristite.
 - Ne koristite grijač ako je utikač ili kabl za napajanje na bilo koji način oštećen ili je jedinica neispravno funkcionirala.
 - Nemojte koristiti ovaj grijač u neposrednoj blizini kupelja,, tuša ili bazena.
 - Kad isključujete grijač, uvijek provjerite jesu li komande u položaju isključene i nikada nemojte povlačiti utikač za kabl.
 - Ne dopustite da strani predmeti uđu u grijač jer to može uzrokovati električni udar.
 - Kako biste spriječili mogući rizik od požara, vodite računa da grijač ne bude prekriven nikakvim predmetima.
 - Ne koristite grijač na mjestima gdje su pohranjeni benzin, boja ili bilo koja druga tekućina.
 - Nikada ne koristite grijač za bilo koju drugu svrhu osim njegove predviđene namjene.
 - Grijač se ne smije nalaziti izravno ispod utičnice. Uvijek osigurajte da se grijač potpuno ohladio prije spremanja.
 - Ovaj grijač nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
 - Nemojte koristiti grijač s programatorom vremena, odvojenim daljinskim upravljačem ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje grijač, jer postoji opasnost od požara ako je grijač pokriven ili postavljen na pogrešan način.
 - Ovaj grijač nije opremljen uređajem za kontrolu temperature u prostoriji.
- Nemojte koristiti ovaj grijač u malim sobama kada su u njima smještene osobe koje ne mogu samostalno napustiti sobu, osim ako nad njima nije osiguran stalan nadzor.
- Grijač je za unutarnju i vanjsku upotrebu, ne koristite ga za vanjsku tijekom lošeg vremena i ne ostavljajte ga bez nadzora.
 - Djeca i kućni ljubimci moraju biti pod nadzorom kada grijač radi, kako bi se osiguralo da ne dođu u kontakt s grijačem.
 - Instalirajte grijač na sigurno mjesto. Pazite da bude najmanje 180 cm iznad tla.
 - Ako je električni kabl oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirani električar.
 - Spremnik čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu.

VAŽNO!

Važno je da bilo koji proizvod koji je sastavljen pomoću bilo kakve vrste vijaka bude ponovo zategnut 2 tjedna nakon sklapanja i jednom svaka 3 mjeseca - kako bi se osigurala stabilnost kroz produljeni vijek trajanja proizvoda. Postavite grijač na čvrstu površinu bez prepreka i najmanje 1 metar od bilo kojeg zida ili zapaljivih materijala.

Čišćenje i skladištenje

Preporučujemo da se grijač čisti najmanje jednom mjesečno i uvijek prije skladištenja. Isključite grijač OFF, isključite ga iz napajanja i pustite da se ohladi. Koristite suhu krpu za čišćenje vanjske površine grijača.


NE KORISTITE, VODU, VOSAK, SREDSTVA ZA POLIRANJE ILI BILO KOJE KEMIJSKO SREDSTVO.

Ako vaš grijač ne radi:

- Budite sigurni da je grijač uključen u napajanje i da je električna utičnica u ispravnom stanju:
- Provjerite prepreke.
- Ako nađete na bilo kakvu prepreku, isključite grijač OFF, iskopčajte grijač iz napajanja i pričekajte da se ohladi, pažljivo uklonite prepreku, uključite grijač u napajanje i ponovno pokrenite jedinicu kako je opisano u vodiču za uporabu.
- Ako je greška i dalje prisutna, prekinite korištenje i konzultirati se s trgovinom u kojoj ste kupili grijač.

Sastavljanje:

Dio	Opis	Specifikacija	Količina
1	Brtva	Ø20*2.0mm	3 kom
2	Vijci	M6*25mm	3 kom



Odlaganje otpadne opreme koje vrše korisnici u privatnim domaćinstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol ukazuje da ovaj proizvod ne smijete odlagati s drugim kućnim otpadom. Električna i elektronička oprema sadrže tvari koje mogu oštetiti zdravlje ljudi i okoliša ako se ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost predati na određeno mjesto za sakupljanje recikliranja otpadne električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem pomažete u sprječavanju da ti proizvodi nepotrebno opterećuju prirodu i okoliš i štite zdravlje ljudi. Za više informacija o ispravnom zbrinjavanju obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odvoz kućnog otpada ili trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod.



Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim u slučaju ako su pod stalnim nadzorom
Djeca u dobi od 3 godine i manje od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom ili imaju upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca u dobi od 3 godine i manje od 8 godina ne smiju priključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više i osobe smanjene tjelesne, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatka iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju sve uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

OPREZ - Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i izazvati opekline. Posebna pažnja mora se posvetiti tamo gdje su djeca i ranjive osobe.