

GE-CG 18/100 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410313

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652710

OWER X-CHANGE

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li-Solo ist ein leitungsstarkes Mitglied der cleveren Power X-Change-Familie. Das Grasschneideblatt ist perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100 mm) konzipiert. Für die Hecken- und Buschpflege sind die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Strauchscherenmesser ideal geeignet. Der Werkzeugwechsel erfolgt ganz einfach und werkzeuglos. Im Einsatz bietet der Softgrip perfekten Halt und Ergonomie. Das abgedeckte Getriebegehäuse schützt im Einsatz und bei der Säuberung vor Berührungspunkten mit Teilen, die mit Getriebeöl geschmiert sind. Zum Betrieb ist 1x 18 Volt PXC-Batterie notwendig. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Abgedecktes Getriebegehäuse schützt vor Berührung mit Getriebeöl
- Grasschneideblatt perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100mm)
- Strauchscherenmesser zur Hecken- und Buschpflege (200mm)
- Einfacher und werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip bietet perfekten Halt und Ergonomie
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm - Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm - Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm - Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm



- Produktgewicht 1.06 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 1.25 kg

- Maße Einzelverpackung 350 x 115 x 137 mm

- Stück pro Exportkarton 6 STK - Bruttogewicht Exportkarton 8.41 kg

- Maße Exportkarton 370 x 365 x 290 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 3780 | 8064 | 9216






















Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory

Art.-Nr.: 4511501

Einhell Accessory

Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku

Ak

Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962

EAN-Code: 4006825644197



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512098 EAN-Code: 4006825646986



Einhell Accessory 18V 2,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369



Einhell Accessory 18V 4,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511396



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512041 EAN-Code: 4006825613698 Einhell Accessory



EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Trimmen ¹
	(Min.)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720

Testaufbau:

1) -