

FLOEN

3,44 m²



MANUAL DE INSTRUCCIONES · USER'S MANUAL · MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL D'INSTRUCTIONS · BENUTZERHANDBUCH · ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



 **Hoggar**[®]
NATURE



ÍNDICE

Index – Inhaltsverzeichnis

ES | **Manual de instrucciones.....04**

EN | **User's manual.....06**

PT | **Manual de instruções.....08**

FR | **Manuel d'instructions10**

GR | **Εγχειρίδιο χρήστη12**


**Montaje – Assembly –
Montagem – Montage –
Συναρμολόγηση.....14**

1.


BIENVENIDO A LA FAMILIA



Antes de comenzar a disfrutar de esta caseta de jardín, lee detenidamente este manual de montaje.



Son necesarias dos personas para el montaje de la caseta



El montaje puede llevar entre 2 y 3 horas



Póngase en contacto con las autoridades para determinar si la instalación está autorizada

⚠ RECOMENDACIONES PREVIAS AL MONTAJE

Tienes un plazo de 24h desde la recepción del producto para verificar y comunicar, si es necesario, la falta o el deterioro de alguna de las piezas del paquete. Asegúrate que el plástico negro que protege la caseta está en perfecto estado y no presenta ningún rasguño o abertura. Este plástico garantiza la luz, humedad, y temperatura idónea para que la madera no sufra ninguna alteración. En caso de que el plástico o la caseta sufran algún daño a la recepción, comunícate con el distribuidor del producto inmediatamente.

Una vez retirado el plástico negro protector, se debe comenzar con el montaje de la caseta antes de 48h. De no ser así, es posible que la madera, adaptándose a la humedad y la temperatura del entorno, modifique sus dimensiones. Esto podría dificultar, incluso impedir, el montaje. Durante estas 48 horas, se debe proteger la madera evitando cualquier contacto directo con agua o la luz del sol.

Es importante tratar todas las piezas de madera de la caseta con Lasur. De esta forma se protege la madera de la humedad, de los rayos UV y de la acción de insectos y hongos. Además es un acabado "a poro abierto", lo que permite a la madera respirar para regular la humedad. Se recomienda, como mínimo, aplicar dos capas en el exterior y una en el interior, dependiendo de las condiciones atmosféricas del entorno.

Antes de comenzar con la instalación de la caseta, es importante elegir correctamente la ubicación de la misma. Debe colocarla sobre un suelo nivelado pero con ligera caída en los extremos para permitir el drenaje. No coloque la caseta directamente sobre el césped. Para evitar posibles daños en la caseta, no la coloque en lugares próximos a árboles con ramas grandes que puedan caer y golpear la caseta. Tampoco en lugares donde se vea sometida a fuertes vientos, como por ejemplo en terrazas o azoteas de edificios.


El montaje se debe hacer un día seco y sin viento.



► LA VIDA DE LA MADERA

Debido a que la madera es un bien natural, podría agrietarse en condiciones de climas secos, e hincharse ligeramente en climas húmedos. La madera de su caseta posee certificación FSC®, lo que significa que proviene de la correcta gestión de bosques y recursos naturales, haciendo un uso de forma responsable con el medio ambiente.

► HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE



► LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su caseta en buenas condiciones, se deben realizar las siguientes indicaciones.

- Una vez aplicado el Lasur correctamente en el montaje, repite el procedimiento cada 2 años máximo. Si la caseta ha estado sometida a condiciones adversas, el período será menor.
- Repasar posibles grietas y humedades que pueda haber en la madera. En caso de que se desprenda algún nudo de la madera, aplicar pasta para taparlo.
- Cada año, revisa los herrajes de las ventanas y puertas y engrásalos si es necesario. Revisa también las puertas por si pudieran haberse descuadrado con el paso del tiempo.
- Para instalar correctamente las piezas con referencia 11 en el manual (los listones antitormenta), siga las instrucciones de montaje, donde se indicarán dónde y cómo atornillarlos y qué espacio dejar respecto al suelo. Deben quedar apretados de forma uniforme, que no queden más apretados en un extremo que en el otro. También, debido a la naturaleza de la madera y su capacidad de dilatar y encoger en función de la temperatura y humedad, se debe regular la presión de apriete. Se debe aflojar al comenzar la temporada cálida y apretar al inicio de la fría.
- La fijación de la caseta al suelo se puede hacer de forma fácil y rápida con dos escuadras por cada lado de la caseta, a cada esquina. El sistema de anclaje ideal variará en función del suelo que aloja a la caseta. Es muy importante tener en cuenta que los esfuerzos que debe soportar la caseta, provocados por el viento, deben ser uniformes en todas las partes de la caseta. Si la fijación es más rígida en el suelo que en el resto de puntos de la caseta, los esfuerzos los soportará el punto más débil.
- La tela asfáltica del tejado es un producto de desgaste. Dicho desgaste dependerá de las condiciones atmosféricas a las que se someta la caseta. Se debe inspeccionar a menudo y sustituir en cuanto sea necesario.
- Limpiar la caseta de forma regular, aplicando un chorro de agua a baja presión o una esponja y agua con solución jabonosa suave.

► GARANTÍA

Esta caseta está fabricada con materiales de óptima calidad y bajo estrictos controles y estándares de calidad. En caso de ocurrir algún inconveniente en el producto adquirido, rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente en el teléfono 902 300 299 ó 942 842 170 y email info@okoru.es.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra que aparece en el ticket o factura, el cual deberá presentarse para hacer uso de la garantía.

El periodo de garantía de este producto es de 3 años. Los cálculos de garantía se han realizado basándose en condiciones atmosféricas normales.

QUEDAN EXCLUIDAS DE LA GARANTÍA:

- El transporte. Si existe una no conformidad, hay que comunicárselo a la agencia de transportes antes de que transcurran 24h desde la entrega.
- Inclemencias meteorológicas como pueden ser fuertes vientos, granizo, riadas etc...
- Golpes o desgaste del uso.
- El mal montaje, uso incorrecto y consecuencias derivadas de ello.
- Uso comercial o con un propósito diferente del personal o doméstico.
- Por el incumplimiento de las indicaciones de mantenimiento.
- Modificaciones en el producto no contempladas en este manual.
- El no presentar la factura o ticket de venta y la no notificación en plazo y forma.

1.


WELCOME TO THE FAMILY



Before you start enjoying this garden shed, please read this assembly manual carefully.



Two people
are required to
assemble this
shed



Assembly
can take
2-3 hours



Contact the
authorities to
determine if the
installation is
authorized

⚠️ RECOMMENDATIONS PRIOR TO ASSEMBLY

You have a period of 24 hours from receipt of the product to verify and communicate, if necessary, the lack or deterioration of any of the parts of the package. Make sure that the black plastic that protects the house is in perfect condition and does not present any scratches or holes. This plastic guarantees the light, humidity, and ideal temperature so that the wood does not suffer any alteration. In the event that the plastic or the booth suffers any damage upon receipt, contact the product distributor immediately.

Once the protective black plastic has been removed, the assembly of the booth must begin within 48 hours. If not, it is possible that the wood, adapting to the humidity and temperature of the environment, modifies its dimensions. This could make mounting difficult or even impossible. During these 48 hours, the wood must be protected by avoiding any direct contact with water or sunlight.

It is important to treat all the wooden pieces of the shed with Lasur. In this way the wood is protected from humidity, UV rays and the action of insects and fungi. It is also an "open pore" finish, which allows the wood to breathe to regulate humidity. It is recommended to apply at least two coats on the outside and one on the inside, depending on the atmospheric conditions of the environment.

Before starting the installation of the house, it is important to choose the correct location of the house. It should be placed on a level ground but with slight drop at the ends to allow for drainage. Do not place the house directly on the lawn. To avoid possible damage to the house, do not place the house near trees with large branches that could fall and hit the house. Nor in places where it is subjected to strong winds, such as on terraces or roofs of buildings.


Assembly should be done on a dry and windless day.



► THE LIFE OF WOOD

Because wood is a natural good, it may crack in dry weather conditions, and swell slightly in humid weather. The wood of your shed is FSC® certified, which means that it comes from the correct management of forests and natural resources in an environmentally responsible way.

► TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY



► CLEANING AND MAINTENANCE

To keep your garden shed in good condition, the following guidelines should be followed.

- › Once the Lasur has been applied correctly in the assembly, repeat the procedure every 2 years maximum. If the house has been subjected to adverse conditions, the period will be shorter.
- › Review possible cracks and dampness that may be in the wood. In case any knot in the wood comes off, apply paste to cover it.
- › Every year, check your window and door hardware and grease it if necessary. Also check the doors in case they may have become out of square with the passage of time
- › To correctly install the pieces referenced 11 (the storm slats), follow the assembly instructions, which will indicate where and how to screw them and what space to leave from the ground. They should be evenly tightened, not tighter at one end than the other. Also, due to the nature of wood and its ability to expand and shrink as a function of temperature and humidity, the clamping pressure must be regulated. It should be loosened at the beginning of the warm season and tightened at the beginning of the cold.
- › Fixing the shelter to the ground can be done quickly and easily with two brackets on each side of the shelter, at each corner. The ideal anchoring system will vary depending on the floor that houses the house. It is very important to bear in mind that the stresses that the house must withstand, caused by the wind, must be uniform in all parts of the house. If the fixation is more rigid on the ground than in the rest of the points of the house, the efforts will be supported by the weakest point.
- › Asphalt roof fabric is a wear product. Said wear will depend on the atmospheric conditions to which the house is subjected. It should be inspected often and replaced as necessary.
- › Clean the shed regularly, applying a low pressure water jet or a sponge and water with a mild soapy solution.

► WARRANTY

This garden shed is made with high quality materials and under strict quality controls and standards. In the event of any inconvenience to the purchased product, please contact customer service by calling 902 300 299 or 942 842 170 and email info@okoru.es.

The guarantee is valid from the date of purchase that appears on the receipt or invoice, which must be presented to make use of the guarantee. The warranty period for this product is 3 years. Warranty calculations have been made based on normal weather conditions.

THIS WARRANTY EXCLUDES DAMAGE OR DEFECTS CAUSED BY

- › Transport. If there is a non-conformity, it must be notified to the transport agency within 24 hours of delivery.
- › Inclement weather such as strong winds, hail, floods etc
- › Shock or wear from use.
- › The bad assembly, incorrect use and consequences derived from it.
- › Commercial use or for a purpose other than personal or domestic.
- › For non-compliance with the maintenance instructions.
- › Modifications to the product not contemplated in this manual.
- › Failure to present the invoice or sales ticket and failure to notify in due time and form.

1.

BEM-VINDO À FAMÍLIA



Antes de começar a desfrutar deste abrigo de jardim, leia atentamente este manual de montagem.



São necessárias duas pessoas para montar o estande



A montagem pode demorar entre 2 e 3 horas



Contactar as autoridades para determinar se a instalação está autorizada

⚠ RECOMENDAÇÕES ANTES DA MONTAGEM

Você tem o prazo de 24 horas a partir do recebimento do produto para verificar e comunicar, se necessário, a falta ou deterioração de alguma das partes da embalagem. Certifique-se de que o plástico preto que protege a casa está em perfeito estado e não apresenta riscos ou furos. Este plástico garante luz, umidade e temperatura ideais para que a madeira não sofra nenhuma alteração. Caso o plástico ou o estande sofram algum dano no ato do recebimento, entre imediatamente em contato com o distribuidor do produto.

Após a retirada do plástico protetor preto, a montagem do estande deverá ser iniciada em 48 horas. Caso contrário, é possível que a madeira, adaptando-se à umidade e temperatura do ambiente, modifique suas dimensões. Isso pode tornar a montagem difícil ou mesmo impossível. Durante essas 48 horas, a madeira deve ser protegida evitando o contato direto com água ou luz solar.

É importante tratar todas as peças de madeira do galpão com Lasur. Desta forma, a madeira fica protegida da umidade, dos raios ultravioleta e da ação de insetos e fungos. É também um acabamento de “poro aberto”, que permite que a madeira respire para regular a humidade. Recomenda-se, no mínimo, aplicar duas demãos por fora e uma por dentro, dependendo das condições atmosféricas do ambiente.

Antes de iniciar a instalação da casa, é importante escolher a localização correta da casa. Deve ser colocado em terreno plano, mas com ligeira queda nas extremidades para permitir a drenagem. Não coloque a casa diretamente no gramado.

Para evitar possíveis danos à casa, não coloque a casa perto de árvores com galhos grandes que possam cair e atingir a casa. Nem em locais sujeitos a ventos fortes, como terraços ou telhados de edifícios. A montagem deve ser feita em um dia seco e sem vento.



► A VIDA DA MADEIRA

Como a madeira é um bem natural, ela pode rachar em condições de clima seco e inchar ligeiramente em clima úmido. A madeira do seu galpão é certificada pelo FSC®, o que significa que provém da gestão correcta das florestas e dos recursos naturais e é utilizada de uma forma ambientalmente responsável.

► FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



► LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter su abrigo de jardim em boas condições, as seguintes diretrizes devem ser seguidas.

- › Uma vez que o Lasur tenha sido aplicado corretamente na montagem, repita o procedimento a cada 2 anos no máximo. Se a casa foi submetida a condições adversas, o período será mais curto.
- › Reveja as possíveis rachaduras e umidade que podem estar na madeira. Caso algum nó da madeira saia, aplique pasta para cobri-lo.
- › Todos os anos, verifique as ferragens das suas janelas e portas e engraxe-as, se necessário. Verifique também as portas, caso possam ter ficado desalinhadas com o passar do tempo
- › Para instalar corretamente as peças com referência 11 (guarda-chuva), siga as instruções de montagem, que indicarão onde e como aparafusá-las e que espaço deixar do solo. Eles devem ser apertados uniformemente, não mais apertados em uma extremidade do que na outra. Além disso, devido à natureza da madeira e sua capacidade de expandir e encolher em função da temperatura e da umidade, a pressão de fixação deve ser regulada. Deve ser afrouxado no início da estação quente e apertado no início do frio.
- › A fixação do abrigo ao solo pode ser feita de forma rápida e fácil com dois suportes de cada lado do abrigo, em cada canto. O sistema de ancoragem ideal irá variar dependendo do piso que abriga a casa. É muito importante ter em mente que os esforços que a casa deve suportar, causados pelo vento, devem ser uniformes em todas as partes da casa. Se a fixação for mais rígida no solo do que nos demais pontos da casa, os esforços serão suportados pelo ponto mais fraco.
- › O tecido asfáltico para telhado é um produto de desgaste. Esse desgaste dependerá das condições atmosféricas a que a casa está submetida. Deve ser inspecionado frequentemente e substituído conforme necessário.
- › Limpe o abrigo regularmente, aplicando um jato de água de baixa pressão ou uma esponja e água com uma solução de sabão neutro.

► GARANTIA

Este abrigo é feito com materiais de alta qualidade e sob rígidos controles e padrões de qualidade. Em caso de qualquer inconveniente para o produto adquirido, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 902 300 299 ou 942 842 170 e envie um e-mail para info@okoru.es. A garantia é válida a partir da data de compra que consta do recibo ou da fatura, que deve ser apresentada para usufruir da garantia.

O período de garantia deste produto é de 3 anos. Os cálculos da garantia foram feitos com base nas condições meteorológicas normais.

DANOS OU DEFEITOS CAUSADOS POR:

- › O transporte. Se houver uma não conformidade, ela deve ser notificada à transportadora em até 24 horas após a entrega.
- › Condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, granizo, inundações, etc
- › Choque ou desgaste pelo uso.
- › A má montagem, o uso incorreto e as consequências dela derivadas.
- › Uso comercial ou para finalidades diferentes das pessoais ou domésticas.
- › Por não conformidade com as instruções de manutenção.
- › Modificações no produto não contempladas neste manual.
- › Não apresentação da fatura ou talão de venda e não notificação em tempo e forma.

1.

BIENVENUE À LA FAMILLE



Avant de commencer à profiter de cet abri de jardin, veuillez lire attentivement ce manuel de montage.



Deux personnes
sont nécessaires
pour assembler
l'abri



Le montage
peut prendre
2 à 3 heures



Contactez les autorités
pour déterminer
si l'installation est
autorisée

⚠ RECOMMANDATIONS AVANT LE MONTAGE

Vous disposez d'un délai de 24 heures à compter de la réception du produit pour vérifier et communiquer, le cas échéant, l'absence ou la détérioration de l'une quelconque des pièces du colis. Assurez-vous que le plastique noir qui protège l'abri de jardin est en parfait état et ne présente pas de rayures ni de trous. Ce plastique garantit la lumière, l'humidité et la température idéale pour que le bois ne subisse aucune altération. Dans le cas où le plastique ou l'abri de jardin subirait des dommages à la réception, contactez immédiatement le distributeur du produit.

Une fois le plastique noir de protection retiré, l'assemblage de l'abri de jardin doit commencer dans les 48 heures. Sinon, il est possible que le bois, s'adaptant à l'humidité et à la température de l'environnement, modifie ses dimensions. Cela pourrait rendre le montage difficile, voire impossible. Pendant ces 48 heures, le bois doit être protégé en évitant tout contact direct avec l'eau ou la lumière du soleil.

Il est important de traiter toutes les pièces en bois de l'abri avec Lasur. De cette manière, le bois est protégé de l'humidité, des rayons UV et de l'action des insectes et des champignons. C'est aussi une finition «à pores ouverts», qui permet au bois de respirer pour réguler l'humidité. Il est recommandé, au minimum, d'appliquer deux couches à l'extérieur et une à l'intérieur, en fonction des conditions atmosphériques de l'environnement.

Avant de commencer l'installation de l'abri, il est important de choisir le bon emplacement de l'abri. Il doit être placé sur un sol plat mais avec une légère chute aux extrémités pour permettre le drainage. Ne placez pas l'abri directement sur la pelouse. Pour éviter d'éventuels dommages à l'abri, ne placez pas l'abri à proximité d'arbres avec de grandes branches qui pourraient tomber et heurter l'abri. Ni dans les endroits où il est soumis à des vents violents, comme sur les terrasses ou les toits d'immeubles.


L'assemblage doit être fait un jour sec et sans vent.



► LA VIE DU BOIS

Le bois étant un bien naturel, il peut se fissurer par temps sec et gonfler légèrement par temps humide. Le bois de votre hangar est certifié FSC®, ce qui signifie qu'il provient d'une gestion correcte des forêts et des ressources naturelles, en l'utilisant de manière responsable avec l'environnement.

► OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE:



► NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre abri bois en bon état, les directives suivantes doivent être suivies.

- › Une fois le Lasur correctement appliqué dans l'assemblage, répétez la procédure tous les 2 ans maximum. Si la maison a été soumise à des conditions défavorables, la période sera plus courte.
- › Vérifiez toutes les fissures et l'humidité qui pourraient se trouver dans le bois. Au cas où un nœud dans le bois se détacherait, appliquez de la pâte pour le recouvrir.
- › Chaque année, vérifiez la quincaillerie de vos portes et fenêtres et graissez-la si nécessaire. Vérifiez également les portes au cas où elles se seraient déséquilibrées avec le temps
- › Pour installer correctement les pièces de référence 11 (les contre-rails), suivez les instructions de montage, qui vous indiqueront où et comment les visser et quel espace laisser du sol. Ils doivent être uniformément serrés, pas plus serrés à une extrémité qu'à l'autre. De plus, en raison de la nature du bois et de sa capacité à se dilater et à rétrécir en fonction de la température et de l'humidité, la pression de serrage doit être réglée. Il doit être desserré au début de la saison chaude et resserré au début du froid.
- › La fixation de l'abri au sol peut se faire rapidement et facilement avec deux supports de chaque côté de l'abri, à chaque coin. Le système d'ancrage idéal variera en fonction du sol qui abrite l'abri. Il est très important de garder à l'esprit que les contraintes que la maison doit supporter, causées par le vent, doivent être uniformes dans toutes les parties de l'abri. Si la fixation est plus rigide au sol que dans le reste des points de l'abri, les efforts seront soutenus par le point le plus faible.
- › La toiture en asphalte est un produit d'usure. Cette usure dépendra des conditions atmosphériques auxquelles l'abri est soumise. Il doit être inspecté souvent et remplacé si nécessaire.
- › Nettoyez la maison régulièrement, en appliquant un jet d'eau à basse pression ou une éponge et de l'eau avec une solution savonneuse douce.

► GARANTIE

Cet abri est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et soumis à des contrôles et des normes de qualité stricts. En cas de problème avec le produit acheté, veuillez contacter le service client en appelant le 902 300 299 ou le 942 842 170 et par e-mail à info@okoru.es. La garantie est valable à compter de la date d'achat figurant sur le reçu ou la facture, qui doit être présentée pour faire usage de la garantie.

La période de garantie de ce produit est de 3 ans. Les calculs de garantie ont été effectués en fonction des conditions météorologiques normales.

DOMMAGES OU DÉFAUTS CAUSÉS PAR:

- › Le transport. En cas de non-conformité, celle-ci doit être notifiée à l'agence de transport dans les 24 heures suivant la livraison.
- › Les intempéries telles que les vents forts, la grêle, les inondations, etc.
- › Choc ou usure due à l'utilisation.
- › Le mauvais assemblage, l'utilisation incorrecte et les conséquences qui en découlent.
- › Usage commercial ou à des fins autres que personnelles ou domestiques.
- › Pour non-respect des instructions de maintenance.
- › Modifications du produit non envisagées dans ce manuel.
- › Défaut de présentation de la facture ou du ticket de vente et non-notification en temps et en forme.


1.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πριν αρχίσετε να απολαμβάνετε αυτό το σπιτάκι κήπου, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο συναρμολόγησης.



Δύο άτομα
είναι
απαραίτητα
για τη
αρμολόγηση
του θαλάμου



Η μολόγηση
μπορεί να
διαρκέσει
2-3 ώρες



Επικοινωνήστε
με τις αρχές για
να προσδιορίσετε
εάν επιτρέπεται η
εγκατάσταση

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έχετε προθεσμία 24h από την παραλαβή του προϊόντος για διαπιστώσετε και να γνωστοποιήσετε, εάν είναι απαραίτητο, την έλλειψη ή τη φθορά κάποιου από τα τμήματα του πακέτου. Βεβαιωθείτε ότι το μαύρο πλαστικό που προστατεύει το σπιτάκι είναι σε άριστη κατάσταση και ότι δεν παρουσιάζει κανένα σκίσιμο ή άνοιγμα. Αυτό το πλαστικό διασφαλίζει το κατάλληλο φως, υγρασία και θερμοκρασία προκειμένου το ξύλο να μην υποστεί καμιά αλλοίωση. Σε περίπτωση που το πλαστικό ή το σπιτάκι έχουν υποστεί κάποια ζημιά κατά την παραλαβή τους, επικοινωνήστε αμέσως με το διανομέα του προϊόντος.

Μετά την αφαίρεση του μαύρου προστατευτικού καλύμματος, πρέπει να συναρμολογήσετε το σπιτάκι μέσα σε 48 ώρες. Διαφορετικά, το ξύλο, προσαρμοζόμενο στην υγρασία και στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, είναι πιθανό να τροποποιήσει τις διαστάσεις του. Αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει, ακόμα και να αποτρέψει, τη συναρμολόγηση. Κατά τη διάρκεια αυτών των 48 ωρών, πρέπει να προστατέψετε το ξύλο από κάθε άμεση επαφή με το νερό ή το ηλιακό φως.


Είναι σημαντικό να γίνει κατεργασία όλων των ξύλινων τμημάτων του σπιτιού με Lasur. Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το ξύλο από την υγρασία, την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV και τη δράση εντόμων και μυκήτων. Επιπλέον, έχει φινιρίσμα "ανοικτού πόρου", κάτι που επιτρέπει στο ξύλο να "αναπνέει" για να ρυθμίζει την υγρασία. Συνιστούμε την εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων στο εξωτερικό και μία στο εσωτερικό, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση του σπιτιού, είναι σημαντικό να επιλέξετε σωστά τη θέση του. Πρέπει να το τοποθετήσετε σε επίπεδο έδαφος, αλλά με ελαφρά κλίση στα άκρα που θα επιτρέπει την αποστράγγιση. Μην τοποθετείτε το σπιτάκι κατευθείαν πάνω στο γρασίδι. Για να αποφύγετε πιθανές ζημιές στο σπιτάκι, μην το τοποθετείτε σε θέσεις κοντά σε δέντρα με μεγάλα κλαδιά που μπορεί να πέσουν και να το χτυπήσουν. Ούτε κοντά σε θέσεις όπου μπορεί να υποστεί πίεση από ισχυρούς ανέμους, όπως για παράδειγμα σε βεράντες ή τάρτσες κτηρίων. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει σε μια ξηρή και χωρίς άνεμο ημέρα.



► Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Λόγω του ότι το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό, μπορεί να παρουσιάσει σκασίματα σε ξηρές κλιματικές συνθήκες, και ελαφρά διόγκωση σε υγρά κλίματα. Το ξύλο αυτού του απιτιού διαθέτει πιστοποίηση κατά FSC®, που σημαίνει ότι προέρχεται από φυσική διαχείριση των δασών και των φυσικών πόρων, με υπεύθυνη χρήση ως προς το περιβάλλον.

► ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



► ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε το σπιτάκι σε καλή κατάσταση, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές

- › Αφού εφαρμόσετε σωστά το Lasur κατά τη συναρμολόγηση, επαναλάβετε τη διαδικασία το αργότερο κάθε 2 χρόνια. Εάν το σπιτάκι υφίσταται αντίξοες συνθήκες, αυτή η περίοδος πρέπει να είναι μικρότερη.
- › Φροντίστε τις πιθανές ρωγμές και υγρασίες που μπορεί να εμφανιστούν στο ξύλο. Σε περίπτωση αποκόλλησης κάποιου ρόζου του ξύλου, εφαρμόστε κρέμα για να τον καλύψετε.
- › Κάθε χρόνο, επιθεωρήστε τα μεταλλικά εξαρτήματα των παραθύρων και γρασάρετέ τα εάν είναι απαραίτητο. Επιθεωρήστε επίσης τις πόρτες σε περίπτωση που παλαντζάρουν με το πέρασμα του χρόνου.
- › Για σωστή εγκατάσταση των ενοτήτων αναφοράς 11 (οι τάβλες προστασίας από τις καταιγίδες), ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης στις οποίες υποδεικνύεται πού και πώς να τις βιδώσετε και πόσο χώρο να αφήσετε από το έδαφος. Πρέπει να μείνουν ομοιόμορφα σφιχτές, να μην είναι πιο σφιχτές στο ένα άκρο από το άλλο. Επίσης, λόγω της φύσης, του ξύλου και της διασταλτικής ή συσταλτικής του ικανότητας ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, πρέπει να ρυθμίζετε την πίεση του σφιξιμάτος. Πρέπει να χαλαρώνετε το σφιξίμο κατά την έναρξη της θερμής περιόδου και να σφίγγετε δυνατά κατά την έναρξη της κρύας περιόδου.
- › Η στερέωση του σπιτιού στο έδαφος γίνεται εύκολα και γρήγορα με δύο γωνίες στήριξης από κάθε πλευρά του σπιτιού, σε κάθε γωνία. Το σύστημα ιδανικής αγκύρωσης ποικίλει ανάλογα με το έδαφος στο οποίο τοποθετείται. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη ότι οι δυνάμεις που πρέπει να αντέξει το σπιτάκι, που προκαλούνται από τον άνεμο, πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλες τις επιφάνειές του. Εάν η στερέωση είναι πιο άκαμπτη στο έδαφος από τα υπόλοιπα σημεία του σπιτιού, τις δυνάμεις θα τις υποστεί το πιο αδύνατο σημείο.
- › Η ασφαλτική μεμβράνη της στέγης είναι ένα προϊόν που φθείρεται. Αυτή η φθορά εξαρτάται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στις οποίες υποβάλλεται το σπιτάκι. Πρέπει να την επιθεωρείτε συχνά και να την αντικαθιστάτε όταν είναι απαραίτητο.
- › Να καθαρίζετε το σπιτάκι τακτικά, με προβολή νερού σε χαμηλή πίεση ή με ένα σφουγγάρι και νερό με ένα απαλό διάλυμα σαπουνιού.

► ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το σπιτάκι είναι κατασκευασμένο με υλικά άριστης ποιότητας και κάτω από αυστηρούς ελέγχους και πρότυπα ποιότητας. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης του πελάτη στο τηλέφωνο 902 300 299 ή 942 842 170 και στο email info@okoru.es. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που φαίνεται στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο, που θα πρέπει να παρουσιαστεί για να γίνει χρήση της εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης αυτού του προϊόντος είναι 3 χρόνια. Οι υπολογισμοί της εγγύησης έχουν πραγματοποιηθεί με βάση κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ Η ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:


- › Τη μεταφορά. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, πρέπει να γνωστοποιηθεί στη μεταφορική εταιρεία πριν παρέλθουν 24 ώρες από την παράδοση.
- › Αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες όπως ισχυροί άνεμοι, χαλάζι, πλημμύρες, κλπ.
- › Χτυπήματα ή φθορά από τη χρήση.
- › Κακή συναρμολόγηση, λανθασμένη χρήση και οι παραγόμενες συνέπειες.
- › Η εμπορική χρήση ή οποιαδήποτε χρήση άλλη από την προσωπική ή οικιακή.
- › Η αθέτηση των οδηγιών συντήρησης.
- › Τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν προβλέπονται από αυτό το εγχειρίδιο.
- › Η μη προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς και η μη έγκαιρη και κατάλληλη γνωστοποίηση.











MONTAJE

Assembly - montagem - montage - βαση






mm




№		PCS	 mm	 mm	 mm
1		2	19	52	2350
2		1	19	46	2350
3		23	19	92	2350
4		4	OSB	35	1175
5		44	19	92	1300
6		2	19	92	1300
7		1	48	84	1290
8K		1	38	38	1842
8D		1	38	38	1842
9		6	OSB	391	1400
10		2	13	92	1413
11		4	15	35	1800
12		1	13	92	2350
13		4	15	35	1350
14		1		585	1760
15		1		585	1760
16		2	15	35	855
17		42	19	92	559
18		1	15	69	1180
19		2	15	35	1175
20		5	18	50	1147
21		2		1000	1500
22		1		500	1500
23		6			
24		3			
25		1			


1




2




3




4




5




6




7




8









10



STORM SECURITY SYSTEM





hoggargarden.com



..... hoggargarden.com

OKORU GLOBALS.L. // Pol. Ind. Barros nº 29. 39408 Barros. Cantabria - España
(+34) 942 842 170 · info@okoru.es // MADE IN P.R.C.

