

Heizkörperthermostat – basic

Artikel-Nr.: 153412A0



Produkteigenschaften

- Automatische und komfortable Steuerung der Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen
- Ermöglicht eine Heizkostensparnis von bis zu 30 %
- Der Heizkörperthermostat ersetzt herkömmliche Thermostate und sorgt für die persönliche Wohlfühltemperatur in jedem Raum
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in einem einstellbaren Heizprofil
- Sofort einsatzfähig durch voreingestelltes Heizprofil
- **Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):**
 - Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am Gerät möglich, z. B. Einstellen des Heizprofils, Urlaubsmodus, Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion
 - Direktes Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften
- **Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU2/CCU3:**
 - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
 - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang
- Die Überwurfmutter sichert einen festen Sitz auf allen gängigen Heizkörperventilen (M30 x 1,5 mm)
- Einfache Montage ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	57 x 68 x 102 mm
Gewicht	185 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	153412A0
EAN-Code	4047976534128
Kurzbezeichnung	HmIP-eTRV-B
Verpackungseinheit	36
Maße Verpackung	122 x 140 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	340,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic

Adapter Danfoss RA

Stützring

Montagematerial

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung