

SCHNELLSTARTANLEITUNG



**ENTNEHMEN SIE DAS
INNENLEBEN**



**SETZEN SIE DEN FILTER
AUF DEN NAPF**

Lassen Sie den Filter zwei Mal vor
Gebrauch einwirken




**SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT AM
STROM AN UND BETÄTIGEN SIE
DIE ON/OFF-TASTE**

Waschen Sie den Wasserbehälter zwei Mal vor dem Gebrauch

BENUTZERHANDBUCH

1. Nehmen Sie den Napf und das Filterfach heraus.
2. Nehmen Sie das Filterelement aus der Box und ziehen Sie das Plastikpapier darauf ab.
3. Entfernen Sie den Aufkleber von der Pumpe.
Ziehen Sie den Schaumstoff nicht heraus; waschen Sie ihn regelmäßig.
4. Entnehmen Sie den Adapter, schließen Sie das Netzteil an und schließen diesen an das Stromnetz an.
5. Betätigen Sie die On/Off-Taste einmal, um in den intelligenten SMART Modus mit der Kontrollleuchte zu schalten;
betätigen Sie die Taste erneut, um in verschiedene Arbeitsmodi zu schalten.



KONTROLLLEUCHE



1. Linke Leuchte: **SMART**-Modus
2. Rechte Leuchte: **NORMAL**-Modus
3. Filter-Leuchte: Wenn das Licht **rot** aufleuchtet, sollten Sie den Filter wechseln.
4. Das **blaue Licht** im Behälter wird leuchten, wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist.



KUNDENDIENST

dobar® petlife

dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 · D - 48599 Gronau



MEHR INFORMATIONEN UNTER
WWW.PETKIT.COM

FRAGEN / ANMERKUNGEN
bestellung@dobar-e.com
Tel.: +49 (0)25 62 / 81 46 26

Downloaden Sie die "PETKIT"-App im
App Store oder Google Play, um der PETKIT-
Community beizutreten und mehr zu erfahren.




Available on the
App Store




GET IT ON
Google play

HINWEIS: Die "PETKIT"-App und
die PETKIT-Webseite stehen nur in
englischer Sprache zur Verfügung!



EVERSWEET

SMART PET DRINKING FOUNTAIN



ANMERKUNGEN

Lesen Sie folgende Hinweise aufmerksam durch, um Problemen vorzubeugen:

1. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch im Innenbereich geeignet.
2. Schalten Sie das Gerät aus, während Sie es reinigen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haustiere nicht auf dem Stromkabel herumkauen, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
4. Wenn Kinder oder ältere Menschen dieses Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass diese es unter ordnungsgemäßer Anleitung verwenden.
5. Bitte stellen Sie das Gerät auf dem Boden oder anderen flachen Untergründen ab, damit es richtig funktioniert.

