


EN Assembly Instruction
FR Instructions de montage
DE Aufbauanleitung
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem
NL Montage instructies



Outdoor kitchen

Prod. Code 956947

FR **A monter soi même.**
Utilisation domestique uniquement. Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours de manipulation.

**IMPORTANT, A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE, A LIRE
SOIGNEUSEMENT.**

EN **Easy self-assembly.**
For domestic use only. Be careful of shear and squeeze risks during use.

**IMPORTANT, PLEASE READ
CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE.**

DE **Einfache Selbstmontage.**
Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte vorsichtig mit beweglichen Teilen umgehen, aufgrund möglicher Einklemmungsgefahr.

**WICHTIG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN
UND FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE GUT
AUFBEWAHREN.**

ES **Montaje sencillo.**
Para uso doméstico. Tener precaución de no pellizcarse durante su uso.

**ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE
MONTAJE. CONSERVE SU MANUAL DE
MONTAJE.**

PT **Facil montagem.**
Para uso doméstico. Tenha cuidado para não beliscar durante o uso.

**LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE
INSTALACAO. APERTAR DEPOS DE ALGUM
TEMPO DO US**

NL **Makkelijk zelf samen te stellen.**
Alleen voor huishoudelijk gebruik. Behandel de onderdelen voorzichtig, er bestaat een risico op letsel.


**BELANGRIJK, LEES ALSTUBLIEFT
ZORGZAAM EN BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

A




2X

B




2X

C




1X

D



1X

E




16X

F



16X


G



M6*40

4X

H



M6*28

4X


J



M6*15


8X

K



1X

M




1X

N




1X

P




1X

Q




1X

W



1X

T




1X

R




1X

S





1X


V





1X
















MWH GMBH
Blindeisenweg 23
41468 Neuss
Germany

www.mwh-dasoriginal.com
info@mwhgmbh.de



Ce meuble de jardin se recycle,
s'il n'est plus utilisable,
déposez-le en déchèterie.
Notice à trier.
Pour en savoir plus:
www.consignesdetri.fr