


HR REPETITOR ZA WI-FI

Originalne upute



**S RAZUMIJEVANJEM PROČITAJTE
PRIRUČNIK S UPUTAMA**

Sva upozorenja i upute sačuvajte za slučaj da vam
zatrebaju u budućnosti.

Sigurnosni simboli

Svrha je sigurnosnih simbola privući vam pozornost na moguće opasnosti. Pozorno i s razumijevanjem proučite sigurnosne simbole i njihova objašnjenja. Simboli upozorenja sami po sebi ne uklanjaju nijednu opasnost. Upute i upozorenja sadržani u njima nisu nadomjestak odgovarajućim mjerama za sprječavanje nezgoda.



UPOZORENJE: prije korištenja ovim alatom obavezno s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute u ovome priručniku za osobu koja rukuje kosilicom, uključujući i sve simbole sa sigurnosnim upozorenjima, kao što su: „**OPASNOST**“, „**UPOZORENJE**“ i „**OPREZ**“. Ako ne slijedite sve upute navedene u nastavku, to može dovesti do električnog šoka, požara i/ili teške ozljede.

SIMBOL SIGURNOSNOG UPOZORENJA: označava **OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **OPREZ**. Može se koristiti u kombinaciji s drugim simbolima i ilustracijama.



Prije upotrebe proučite odgovarajući odlomak u priručniku.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati u komunalni otpad. Reciklirajte ga tamo gdje postoje ustanove koje to rade. Savjet o recikliranju zatražite od lokalnih vlasti ili od prodavača.



CE oznaka usklađenosti

Uvod

Repetitor za Wi-Fi kombinirani je bežični uređaj za mrežno povezivanje izrađen posebno za robotsku kosilicu Yard Force. Omogućuje proširenje bežične mreže pomoću više pristupnih točaka, a bez potrebe njihova povezivanja putem žice.

Sadržaj pakiranja

Prije nego što počnete s upotrebom ovog repetitora za Wi-Fi, provjerite ne nedostaje li što u pakiranju pa se, ako nedostaje, obratite prodavaču kod kojeg ste kupili uređaj da vam isporuči dijelove kojih nema.

- 1 x repetitor Wireless-N
- 1 x Vodič za brzu instalaciju

NAPOMENA: U slučaju robotske kosilice X150i ovaj je repetitor za Wi-Fi već instaliran na priključnu stanicu.

Instalacija

1. Ako ste repetitor za Wi-Fi kupili zasebno, pomoću kuke podignite dekorativni poklopac s priključne stanice.
2. Tri su rebra na stražnjoj strani repetitora za Wi-Fi. Umetnite ta tri rebra u tri otvora na stražnjoj strani priključne stanice.
3. Pritisnite područje za učvršćivanje prema prednjoj strani priključne stanice tako da se repetitor za Wi-Fi dobro spoji s priključnom stanicom.



REPETITOR ZA WI-FI

Početak rada


Postavljanje bežične infrastrukturne mreže

Za uobičajeno postavljanje bežične mreže kod kuće (kao što prikazano u nastavku) učinite sljedeće:

Način rada repetitora za bežičnu mrežu

Bit će vam potreban internetski pristup za WiFi AP/repetitor

Pomoću mobilnog telefona provjerite pokrivenost signalom kućnog usmjerivača i osigurajte da se na položaju priključne stanice s repetitorom za Wi-Fi dobro prima signal s kućnog usmjerivača.




EN	HR
Internet	Internet
Computer 1	Računalo 1
Computer 3	Računalo 3
Wifi Repeater	Repetitor za Wi-Fi
Router	Usmjerivač

Konfiguriranje repetitora za Wi-Fi

Repetitor za Wi-Fi može se konfigurirati putem bežičnog povezivanja s računalom/mobilnim telefonom.

Konfiguriranje putem mobilnog telefona

1. S popisa bežičnih mreža na mobilnom telefonu odaberite repetitor za Wi-Fi.



REPETITOR ZA WI-FI

2. Otvorite preglednik na telefonu i upišite IP adresu: <http://192.168.10.1> u adresnu traku preglednika.



Konfiguriranje putem računala


1. Kliknite na ikonu mreže u donjem desnom kutu radne površine. Prikazat će vam se signal repetitora za Wi-Fi. Kliknite „Connect“ i pričekajte nekoliko sekundi.



2. Otvorite web-preglednik i upišite <http://192.168.10.1> u adresnu traku preglednika. Taj je broj zadana IP adresa ovog uređaja.



NAPOMENA: Ako ne možete preuzeti sadržaj s adrese <http://192.168.10.1>, provjerite je li repetitor za Wi-Fi postavljen na tvorničke postavke. Ako i dalje niste sigurni koji je uzrok problema, ponovno pokrenite repetitor za Wi-Fi tako da na njemu pritisnete gumb za ponovno pokretanje, držite ga 10 sekundi pa pokušate ponovno.




EN	HR
Power indicator	Indikator napajanja
Wireless indicator	Indikator bežične mreže
Reset button	Gumb za ponovno pokretanje


REPETITOR ZA WI-FI

Prijava


1. Prikazat će vam se zaslon za prijavu kakav je prikazan u nastavku. Unesite „Username“ i „Password“ pa kliknite „Submit“ da biste se prijavili. Zadano korisničko ime jest „admin“, a lozinka „admin“



2. Kada se prijavite, prikazat će vam se web-stranica u nastavku. Za nastavak kliknite „Repeater“.




3. Odaberite naziv bežične mreže (SSID) svojeg kućnog usmjerivača.



SSID	Channel	Security	Signal	Select
Network	6	WPA2-PSK	Full	1

4. Prikazat će vam se zaslon kakav je prikazan u nastavku. Zadržite zadani naziv repetitora za Wi-Fi, „Wi-Fi repetitor“. Nemojte mijenjati nijednu postavku, samo unesite lozinku kućnog usmjerivača.



5. Kliknite gumb „Apply“. Repetitor će se ponovno pokrenuti. Pričekajte nekoliko sekundi i repetitor za Wi-Fi spreman je za upotrebu.

REPETITOR ZA WI-FI**Specifikacija proizvoda**

Model proizvoda	AR RE01
Norme za bežičnu mrežu	IEEE 802.11 b/g/n
Antena	1*unutarnja vanjska
Frekvencijski raspon (GHz)	2,4-2,4835 GHz
Snaga odašiljanja	< 20 dBm (EIRP)
Napajanje	Ulaz: DC 5,0 V 1,0 A
Temperatura	Temperatura pri radu: 0 ~40 °C Temperatura pri skladištenju: -40 ~70 °C
Vlaga	Vlaga pri radu: 10 %-90 % bez kondenzacije Vlaga pri skladištenju: 5 %-90 % bez kondenzacije
Dimenzije	166 mm x 202 mm x 48 mm
Masa	150 g

GB

REPETITOR ZA WI-FI

U odnosu na Direktive Vijeća

mi

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8

47877 Willich, Njemačka

izjavljujemo da je proizvod:

Opis: Repetitor za Wi-Fi

Br. modela AR RE01

Funkcija: Repetiranje signala bežične mreže

u skladu sa sljedećim direktivama i normama:

Direktiva o radijskoj opremi: 2014/53/EU

Direktiva RoHS: 2011/65/EU

EN 55032:2012

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

Nacrt norme EN 301 489-17 V3.2.0:2017

EN 300 328 V2.1.1:1016

EN 62311:2008

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012

Ovlašteni potpisnik

Datum. 30.11.2019

Potpis:



Mjesto: Willich

Ime: Roland Menken

glavni direktor

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8

47877 Willich, Njemačka

