



Flächendesinfektionsmittel

Zur Desinfektion und Unterstützung der Reinigung von Oberflächen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Wässrige, gebrauchsfertige Mikrobiozid-Lösung zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Oberflächen mit Hautkontakt, z. B. Türklinken, Verkaufstheken, Handläufe, Werkzeuge und Büroeinrichtungen. Durch die hohe Materialverträglichkeit kann eine Vielzahl von Oberflächen wirksam behandelt werden. Gleichzeitig verfügt das Flächendesinfektionsmittel über eine breite Wirksamkeit gegenüber gängigen Bakterien, Pilzen und Viren (begrenzt viruzid).
Verpackung/Gebindegrößen	500 ml
Lagerung	Kühl, aber frostfrei.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 1,01 g/cm ³

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Dichte und abwaschbare Oberflächen wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, gängige Kunststoffe, Glas sowie keramische und lackierte Oberflächen. Im Bedarfsfall die Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer wenig sichtbaren Stelle testen.
Auftragsverfahren	Etwaige grobe Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch abwaschen, anschließend die Oberflächen trocknen lassen. Flächendesinfektionsmittel auf ein sauberes Tuch geben und die zu desinfizierende Oberfläche vollständig damit benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit bzw. nach Durchtrocknung der Lösung können mögliche Desinfektionsmittelrückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch abgerieben werden. Oberflächen mit direktem Lebensmittelkontakt müssen vor der Wiederbenutzung mit sauberem Trinkwasser gründlich nachgespült werden. Desinfektionsmittel nicht in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen.
Hinweis	Biozide Wirksamkeit beträgt 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Das Produkt fällt unter die Verordnungen über Biozid-Produkte (EU) 528/2012. BAuA-Nummer: N-88618. Biozidart: 1 - Menschliche Hygiene. Biozidart: PT 2 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind.
Entsorgung	Wirkstoffe: Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride (9,9 g/l), Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Das Tragen von geeigneten Handschuhen wird empfohlen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
Giscode	Für diese Produktgruppe existiert kein EU-Grenzwert. Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Deklaration der Inhaltsstoffe	GISCODE: GD30
Nähere Angaben	Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Wasser, Biozide.
Technische Beratung	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Produktart: Desinfektionsmittel PT 2 (lt. Biozid-Verordnung 528/2012/EU). BAuA-Nummer: N-88618
KundenServiceCenter	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Technisches Merkblatt Flächendesinfektionsmittel · Stand: April 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142