

SENSOR SOLAR Y DE VIENTO

SOLAR AND WIND SENSOR
CAPTEUR SOLAIRE ET DE VENT
SENSOR DE VENTO E SOL
SOLAR- UND WINDSENSOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH

SENSOR SOLAR Y DE VIENTO

SOLAR AND WIND SENSOR
CAPTEUR SOLAIRE ET DE VENT
SENSOR DE VENTO E SOL
SOLAR- UND WINDSENSOR

ESPAÑOL	04
ENGLISH	11
FRANÇAIS	18
PORTUGUÊS	25
DEUTSCH	32

ÍNDICE

- 1 Instrucciones de seguridad importantes
- 2 Características técnicas
- 3 Instalación Sensor
- 4 Grados del sensor de viento-sol
- 5 Programación del sensor
- 6 Garantía

1.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SENSOR SOLAR Y DE VIENTO MY SUN



POR SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE OTRAS PERSONAS, ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN Y PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL A LAS ADVERTENCIAS.

ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes

Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones. Conserve este manual de uso para posteriores consultas.


- Este producto no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y o de conocimiento, a menos que haya existido supervisión o instrucción referente al uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños.
- Examine frecuentemente la instalación y observe si existen signos de desequilibrio, desgaste o daños en cables. No utilice la instalación si la misma requiere reparación.
- Tenga especial cuidado al abrir o cerrar el toldo, ya que puede producirse una caída súbita por rotura de algún mecanismo.
- Lea y siga correctamente las presentes indicaciones. Una instalación incorrecta puede producir heridas o daños en las personas. Se declina toda responsabilidad en caso de daño relacionado con un uso incorrecto o con un incumplimiento de las instrucciones.
- Antes de instalar el sensor o realizar cualquier operación con la corriente eléctrica, asegúrese que la corriente está cortada.
- Antes de conectar el sensor a una fuente de alimentación, comprobar que la tensión de esa fuente de alimentación y la tensión nominal se corresponde con las especificadas en los datos técnicos.
- No coloque el sensor de viento nunca en lugares expuestos a altas temperaturas como paredes cercanas a hornos (mínimo -33° hasta 40°).
- Este producto incluye el símbolo de clasificación y recogida por separado de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE). Esto significa que durante el procesamiento y desmantelamiento de tal producto, se debe cumplir con los requisitos de la Directiva Europea 2012/19/EU para reducir el impacto negativo que pueda tener en el medioambiente



2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230V – 50Hz
Rango de alcance exterior	200 m
Frecuencia del emisor	433.92 Mhz
Escalas de viento	10,20,30 y 40 Km/h
Escalas de luz	Desactivado, 15,30,45,60 Klux
Grado de protección IP	IP44
Protocolo de comunicación	Unidireccional
Clase de protección eléctrica	Class II




3.

INSTALACIÓN DEL SENSOR

3.1 INSTALACIÓN DEL CIRCUITO

El sensor se debe instalar y conectar a la corriente eléctrica mediante un cable (no incluido en el sensor) retirando una de las tapas laterales de la base del sensor.

La conexión eléctrica se debe realizar como el esquema:



3.2 INSTALACIÓN DEL SENSOR

El sensor se debe instalar en un lugar que pueda medir el viento real que llega al toldo. Se debe colocar en un lugar lo más protegido de la lluvia posible y manteniendo la distancia necesaria para que el toldo pueda abrirse sin producir daños.



4.

GRADOS DEL SENSOR DE VIENTO

- 1** • Cuando el grado es "1", el viento alcanza 10 km / h y el toldo se plegará, el LED parpadeará.
- 2** • Cuando el grado es "2", el viento alcanza 20 km / h y el toldo se plegará, el LED parpadeará.
- 3** • Cuando el grado es "3", el viento alcanza 30 km / h y el toldo se plegará, el LED parpadeará.
- 4** • Cuando el grado es "4", el viento alcanza 40 km / h y el toldo se plegará, el LED parpadeará.

GRADOS DEL SENSOR DE SOL

- 0** • Cuando el grado es "0", el sensor solar está apagado.
- 1** • Cuando el grado es "1", la luz llega 15KLUX y el toldo se abrirá, el LED parpadeará
- 2** • Cuando la nota es "2", la luz llega 30KLUX y el toldo se abrirá, el LED parpadeará
- 3** • Cuando la nota es "3", la luz llega 45KLUX y el toldo se abrirá, el LED parpadeará
- 4** • Cuando la nota es "4", la luz llega 60KLUX y el toldo se abrirá, el LED parpadeará.

5.

PROGRAMACIÓN DEL SENSOR

5.1 VERIFICACIÓN DEL MODO Y LA FUNCIÓN DEL SENSOR

Antes de comenzar la programación del sensor, hay que asegurarse de que el modo y la función del sensor-receptor coinciden para poder agregar el emisor correctamente.

Para realizar esta comprobación, se debe conectar el sensor de viento a la corriente eléctrica y obtendremos uno de los siguientes casos:

- El indicador LED parpadea 1 vez y se apaga. Modo 1, el sensor emite señal para adaptarse a todos los receptores comunes Dooya. Modo convencional.
- El indicador LED parpadea 2 veces y se apaga. Modo 2, el sensor emite señal para adaptarse de forma especial a un receptor especial no Dooya.
- El indicador LED parpadea 3 veces y se apaga. Modo 3, el sensor está en función retención, no utilizada.
- El indicador LED parpadea 4 veces y se apaga. Modo 4, no utilizado para todos.

5.2 CAMBIO DEL MODO Y LA FUNCIÓN DEL SENSOR

- Desconectar el sensor de la corriente eléctrica
- El indicador verde parpadeará tantas veces como el modo en el que se encuentre. La luz se apagará y entrará en modo de espera.
- Presionar el botón ARRIBA y el botón P2 del sensor a la vez durante 5 segundos, el indicador parpadeará. El sensor entra en estado de configuración del modo.
- Presionar el P2 del sensor tantas veces como cambios de modo se quieran realizar hasta llegar al modo deseado.
- El sensor emitirá las señales indicadas para el modo seleccionado.

5.3 SINCRONIZACIÓN DEL SENSOR - MOTOR

Para realizar la sincronización del sensor con el motor del toldo se deben seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se debe emparejar el mando con el motor:

- Desconectar el motor y esperar unos segundos para volver a enchufar. El motor emitirá un pitido.
- (Antes de 5 segundos) Pulsar 2 veces el botón "P2" del mando, situado en la parte trasera junto a la pila. Se escucha un pitido por cada pulsación.
- Pulsar seguidamente el botón SUBIR. Se escucharán 3 pitidos del motor.
- Comprobar que el toldo se cierre cuando pulsamos el botón SUBIR.
- Enchufar el sensor a la corriente eléctrica.
- Pulsar 2 veces el botón "P2" del mando, situado en la parte trasera junto a la pila. Se escucha un pitido por cada pulsación.
- (En menos de 6 segundos) Pulsar 1 vez el botón "P2" del sensor de viento. Se escucharán 3 pitidos del motor.
- Configuración OK.

El sensor ya estaría sincronizado con el motor de su toldo. Se podrán modificar las escalas de viento y luz mediante los botones reguladores del sensor. En el caso de querer anular la opción del sensor solar se puede ajustar a "0" este rango.

6. GARANTÍA



Todos los componentes de este producto, bien sea por defecto de fabricación o por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos o reparados, siempre que la causa de la incidencia no sea debida a un mal uso del mismo o una incorrecta instalación.

Esta garantía es aplicable en el centro donde se realiza la compra. Por favor, diríjase al centro con el producto si necesita hacer uso de esta. Este producto cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados en la Directiva Europea vigente 2014/53/EU y 2011/65/EU.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de acuerdo con la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley 23/2003.

INDEX

- ① Important safety instructions
- ⋮
- ② Technical characteristics
- ⋮
- ③ Sensor Installation
- ⋮
- ④ Wind-Sun Sensor Scale
- ⋮
- ⑤ Sensor Programing
- ⋮
- ⑥ Warranty

1.

INSTRUCTION MANUAL FOR SOLAR AND WIND SENSOR MY SUN



FOR YOUR OWN SAFETY AND THAT OF OTHERS, IT IS IMPORTANT TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW AND PAY SPECIAL ATTENTION TO THE WARNINGS.

WARNING: Important Safety Instructions

It is important for people's safety to follow these instructions. Keep this user manual for future reference.


- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience or knowledge, unless there has been supervision or instruction regarding the use of the product by a person responsible for your safety.
- Do not allow children to play with the fixed controls. Keep the remote controls out of the reach of children.
- Examine the installation frequently and check for signs of cable imbalance, wear, or damage. Do not use the installation if it requires repair.
- Take special care when opening or closing the awning, as it may cause a sudden fall due to a broken mechanism.
- Read and follow these instructions correctly. Incorrect installation can injure people. All responsibility is disclaimed in the event of damage related to incorrect use or failure to comply with the instructions.
- Before installing the sensor or carrying out any operation with the electric current, make sure that the current is cut off.
- Before connecting the sensor to a power source, check that the voltage of that power source and the nominal voltage correspond to those specified in the technical data.
- Never place the wind sensor in places exposed to high temperatures such as walls near ovens (minimum -33° to 40°).
- This product includes the symbol for the classification and separate collection of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This means that during the processing and dismantling of such a product, the requirements of the European Directive 2012/19 / EU must be met to reduce the negative impact it may have on the environment.



2.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical power supply	230V – 50Hz
Outside reach range	200 m
Emitter frequency	433.92 Mhz
Wind scales	10,20,30 y 40 Km/h
Light scales	Deactivated, 15,30,45,60 Klux
IP protection degree	IP44
Communication protocol	Unidirectional
Electrical protection class	Class II




3.

SENSOR INSTALLATION

3.1 CIRCUIT INSTALLATION

The sensor must be installed and connected to the electrical current through a cable (not included in the sensor) by removing one of the side covers from the sensor base.

The electrical connection must be made as the diagram:



3.2 SENSOR INSTALLATION

The sensor should be installed in a location that can measure the actual wind reaching the awning. It must be placed in a place as protected from the rain as possible and maintaining the necessary distance so that the awning can be opened without causing damage.



4.

WIND SENSOR SCALE

- 1** • When the scale is "1", the wind reaches 10 km / h and the awning will fold down, the LED will blink.
- 2** • When the scale is "2", the wind reaches 20 km / h and the awning will fold down, the LED will blink.
- 3** • When the scale is "3", the wind reaches 30 km / h and the awning will fold down, the LED will blink.
- 4** • When the scale is "4", the wind reaches 40 km / h and the awning will fold down, the LED will blink.

SUN SENSOR SCALE

- 0** • When the scale is "0", the sun sensor is off.
- 1** • When the scale is "1", the light reaches 15KLUX and the awning will open, the LED will flash.
- 2** • When the scale is "2", the light hits 30KLUX and the awning will open, the LED will flash.
- 3** • When the note is "3", the light hits 45KLUX and the awning will open, the LED will flash.
- 4** • When the note is "4", the light hits 60KLUX and the awning will open, the LED will flash.

5.

SENSOR PROGRAMMING

5.1 CHECKING THE SENSOR MODE AND FUNCTION

Before beginning sensor programming, make sure that the sensor-receiver mode and function match in order to add the transmitter correctly.

To carry out this check, the wind sensor must be connected to the electric current and we will obtain one of the following cases:

- 1. The LED indicator blinks 1 time and turns off. Mode 1, the sensor outputs signal to fit all common Dooya receivers. Conventional mode.
- 2. The LED indicator blinks 2 times and turns off. Mode 2, the sensor outputs signal to specially match a special non-Dooya receiver.
- 3. The LED indicator blinks 3 times and turns off. Mode 3, the sensor is in hold function, not used.
- 4. The LED indicator blinks 4 times and turns off. Mode 4, not used for awnings.

5.2 CHANGING THE SENSOR MODE AND FUNCTION

- Disconnect the sensor from the electrical current
- The green indicator will blink as many times as the mode you are in. The light will turn off and enter standby mode.
- Press the UP button and P2 button on the sensor at the same time for 5 seconds, the indicator will flash. Sensor enters mode setting state.
- Press the P2 of the sensor as many times as changes of mode are desired until reaching the desired mode.
- The sensor will output the signals indicated for the selected mode.

5.3 SYNCHRONIZATION OF SENSOR-MOTOR

To synchronize the sensor with the awning motor, the following steps must be followed. First of all, the controller must be paired with the motor:

- Disconnect the motor and wait a few seconds to plug it back in. The motor will beep.
- (Within 5 seconds) Press the "P2" button on the remote control, located on the back next to the battery, twice. A beep is heard for each press.
- Then press the UP button. 3 motor beeps will be heard.
- Check that the awning closes when we press the UP button.
- Plug the sensor into electrical power.
- Press the "P2" button on the remote control twice, located on the back next to the battery. A beep is heard for each press.
- (Within 6 seconds) Press the "P2" button on the feel sensor once. 3 motor beeps will be heard.
- Configuration OK.

The sensor would already be synchronized with your awning motor. The wind and light scales can be modified using the sensor's regulator buttons. In the case of wanting to cancel the solar sensor option, the scale can be set to "0".

6. WARRANTY



Todos los componentes de este producto, bien sea por defecto de fabricación o por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos o reparados, siempre que la causa de la incidencia no sea debida a un mal uso del mismo o una incorrecta instalación.

Esta garantía es aplicable en el centro donde se realiza la compra. Por favor, diríjase al centro con el producto si necesita hacer uso de esta. Este producto cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados en la Directiva Europea vigente 2014/53/EU y 2011/65/EU.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de acuerdo con la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley 23/2003.

INDICE

- ① **Consignes de sécurité importantes**
- ⋮
- ② **Caractéristiques techniques**
- ⋮
- ③ **Installation du capteur**
- ⋮
- ④ **Degrés du capteur vent-soleil**
- ⋮
- ⑤ **Programmation du capteur**
- ⋮
- ⑥ **Garantie**

1.

MANUEL D'UTILISATION DU CAPTEUR SOLAIRE ET DE VENT MY SUN



POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS ET DE PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: Consignes de sécurité importantes

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Conservez ce manuel d'utilisation pour référence future.


- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'il n'y ait eu supervision ou instruction concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de votre sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes. Gardez les télécommandes hors de portée des enfants.
- Examinez fréquemment l'installation et surveillez les signes de déséquilibre, d'usure ou d'endommagement des câbles. N'utilisez pas l'installation si elle nécessite une réparation.
- Faites particulièrement attention lors de l'ouverture ou de la fermeture du store, car cela peut provoquer une chute soudaine en raison d'un mécanisme cassé.
- Lisez et suivez correctement ces instructions. Une installation incorrecte peut blesser ou blesser des personnes. Toute responsabilité est dérogée en cas de dommage lié à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions.
- Avant d'installer le capteur ou d'effectuer toute opération avec le courant électrique, assurez-vous que le courant est coupé.
- Avant de connecter le capteur à une source d'alimentation, vérifiez que la tension de cette source d'alimentation et la tension nominale correspondent à celles spécifiées dans les données techniques.
- Ne placez jamais le capteur de vent dans des endroits exposés à des températures élevées tels que des murs à proximité de fours (minimum -33 ° à 40 °).
- Ce produit comprend le symbole pour la collecte séparée et la classification des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que lors du traitement et du démantèlement d'un tel produit, les exigences de la directive européenne 2012/19 / UE doivent être respectées pour réduire l'impact négatif qu'il peut avoir sur l'environnement.



2.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230V – 50Hz
Portée extérieure	200 m
Fréquence de l'émetteur	433,92 Mhz
Échelles de vent	10,20,30 et 40 km / h
Échelles légères	Off, 15,30,45,60 Klux
Degré de protection	IP IP44
Classe de protection électrique	Classe II
Protocole de communication	Unidirectionnel



..... Échelles de vent

..... Échelles légères

..... Bouton de
téléchargement

..... Bouton Seput "P2"

..... LED


3.

INSTALLATION DU CAPTEUR

3.1 INSTALLATION DU CIRCUIT

Le capteur doit être installé et connecté à l'alimentation électrique au moyen d'un câble (non inclus dans le capteur) en retirant l'un des couvercles latéraux de la base du capteur.

Le raccordement électrique doit être effectué comme indiqué sur le schéma :



3.2 INSTALLATION DU CAPTEUR

Le capteur doit être installé dans un endroit qui peut mesurer le vent réel atteignant l'auvent. Il doit être placé dans un endroit aussi protégé que possible de la pluie et en maintenant la distance nécessaire pour que l'auvent puisse être ouvert sans causer de dommages.



4.

DEGRÉS DU CAPTEUR VENT

- 1** • Lorsque le degré est "1", le vent atteint 10 km / h et l'auvent se replie, la LED clignote.
- 2** • Lorsque le degré est "2", le vent atteint 20 km / h et l'auvent se replie, la LED clignote.
- 3** • Lorsque le degré est "3", le vent atteint 30 km / h et l'auvent se replie, la LED clignote.
- 4** • Lorsque le degré est "4", le vent atteint 40 km / h et l'auvent se replie, la LED clignote.

DEGRÉS DU CAPTEUR SOLEIL

- 0** • Lorsque le degré est "0", le capteur solaire est éteint.
- 1** • Lorsque le degré est "1", la lumière atteint 15KLUX et l'auvent s'ouvrira, la LED clignotera.
- 2** • Lorsque la note est "2", la lumière atteint 30KLUX et l'auvent s'ouvrira, la LED clignotera.
- 3** • Lorsque la note est "3", la lumière atteint 45KLUX et l'auvent s'ouvrira, la LED clignotera.
- 4** • Lorsque la note est "4", la lumière atteint 60KLUX et l'auvent s'ouvrira, la LED clignotera.

5.

PROGRAMMATION DU CAPTEUR

5.1 VÉRIFICATION DU MODE ET DU FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR

Avant de commencer à programmer le capteur, assurez-vous que le mode et la fonction du capteur-récepteur correspondent afin d'ajouter correctement l'émetteur.

Pour effectuer ce contrôle, le capteur de vent doit être connecté au courant électrique et nous obtiendrons l'un des cas suivants:

- Le voyant LED clignote 1 fois et s'éteint. Mode 1, le capteur émet un signal pour s'adapter à tous les récepteurs Dooya courants. Mode conventionnel.
- Le voyant LED clignote 2 fois et s'éteint. Mode 2, le capteur émet un signal pour correspondre spécialement à un récepteur spécial non-Dooya.
- Le voyant LED clignote 3 fois et s'éteint. Mode 3, le capteur est en fonction de maintien, non utilisé.
- Le voyant LED clignote 4 fois et s'éteint. Mode 4, non utilisé pour les auvents.

5.2 MODIFICATION DU MODE ET DE LA FONCTION DU CAPTEUR

- Déconnectez le capteur du courant électrique
- Le voyant vert clignotera autant de fois que le mode dans lequel vous vous trouvez. La lumière s'éteindra et elle passera en mode veille.
- Appuyez sur le bouton UP et le bouton P2 du capteur en même temps pendant 5 secondes, l'indicateur clignotera. Le capteur entre dans l'état de réglage du mode.
- Appuyer sur la P2 du capteur autant de fois que des changements de mode sont souhaités jusqu'à atteindre le mode souhaité.
- Le capteur émettra les signaux indiqués pour le mode sélectionné.

5.3 SYNCHRONISATION DU CAPTEUR - MOTEUR

Pour synchroniser le capteur avec le moteur du store, les étapes suivantes doivent être suivies. Tout d'abord, la télécommande doit être couplée avec le moteur:

- Déconnectez le moteur et attendez quelques secondes pour le reconnecter. Le moteur émettra un bip.
- (Dans les 5 secondes) Appuyez deux fois sur le bouton «P2» de la télécommande, situé à l'arrière à côté de la pile. Un bip est émis à chaque pression.
- Appuyez ensuite sur le bouton UP. 3 bips du moteur seront entendus.
- Vérifier que l'auvent se ferme lorsque l'on appuie sur le bouton UP.
- Branchez le capteur sur le courant électrique.
- Appuyez deux fois sur le bouton «P2» de la télécommande, situé au dos à côté de la pile. Un bip est émis à chaque pression.
- (En moins de 6 secondes) Appuyez une fois sur le bouton «P2» du capteur de siège. 3 bips du moteur seront entendus.
- Paramètres OK.

Le capteur serait déjà synchronisé avec votre moteur d'auvent. Les échelles de vent et de lumière peuvent être modifiées à l'aide des boutons de régulation du capteur. Dans le cas où vous souhaitez annuler l'option capteur solaire, cette plage peut être réglée sur «0»..

6.

GARANTIE



Todos los componentes de este producto, bien sea por defecto de fabricación o por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos o reparados, siempre que la causa de la incidencia no sea debida a un mal uso del mismo o una incorrecta instalación.

Esta garantía es aplicable en el centro donde se realiza la compra. Por favor, diríjase al centro con el producto si necesita hacer uso de esta. Este producto cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados en la Directiva Europea vigente 2014/53/EU y 2011/65/EU.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de acuerdo con la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley 23/2003.

ÍNDICE

- 1 Instruções importantes de segurança
- 2 Características técnicas
- 3 Instalação de sensor
- 4 Graus do Sensor Vento-Sol
- 5 Programação de sensor
- 6 Garantia

1.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA SENSOR SOLAR E DE VENTO MY SUN

PARA SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS, É IMPORTANTE SEGUIR AS INSTRUÇÕES ABAIXO E PRESTAR ESPECIAL ATENÇÃO AOS AVISOS.

WARNING: Important Safety Instructions

É importante para a segurança das pessoas seguir estas instruções. Guarde este manual do usuário para referência futura.


- Este produto não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, a menos que haja supervisão ou instrução sobre o uso do produto, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que crianças brinquem com os controles fixos. Mantenha os controles remotos fora do alcance de crianças.
- Examine frequentemente a instalação e observe se há sinais de desequilíbrio, desgaste ou danos aos cabos. Não use a instalação se ela precisar de reparos.
- Tome especial cuidado ao abrir ou fechar o toldo, pois isso pode causar uma queda repentina devido a um mecanismo quebrado.
- Leia e siga estas instruções corretamente. A instalação incorreta pode ferir ou ferir pessoas. Isenta-se de qualquer responsabilidade em caso de danos relacionados com o uso incorreto ou o não cumprimento das instruções.
- Antes de instalar o sensor ou realizar qualquer operação com corrente elétrica, certifique-se de que a corrente seja cortada.
- Antes de conectar o sensor a uma fonte de alimentação, verifique se a tensão dessa fonte e a tensão nominal correspondem às especificadas nos dados técnicos.
- Nunca coloque o sensor de vento em locais expostos a altas temperaturas, como paredes perto de fornos (mínimo -33° a 40°).
- Este produto inclui o símbolo para a coleta separada e classificação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Isso significa que durante o processamento e desmontagem de tal produto, os requisitos da Diretiva Europeia 2012/19 / UE devem ser atendidos para reduzir o impacto negativo que pode ter no meio ambiente.



2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação elétrica	230V – 50Hz
Alcance ao ar livre	200 m
Frequência do emissor	433.92 Mhz
Escala de vento	10,20,30 y 40 Km/h
Escala de luz	Desativado, 15,30,45,60 Klux
Grau de proteção IP	IP44
Protocolo de comunicação	Unidirecional
Classe de proteção elétrica	Class II



3. INSTALAÇÃO DO SENSOR

3.1 INSTALAÇÃO DO CIRCUITO

O sensor deve ser instalado e conectado à corrente elétrica por meio de um cabo (não incluso no sensor) removendo uma das tampas laterais da base do sensor.

A conexão elétrica deve ser feita conforme o diagrama:



3.2 INSTALAÇÃO DO SENSOR

O sensor deve ser instalado em um local que possa medir o vento real que atinge o toldo. Deve ser colocado em local o mais protegido possível da chuva e mantendo a distância necessária para que o toldo possa ser aberto sem causar danos.



4.

GRAUS DO SENSOR VENTO

- 1** • Quando o grau é "1", o vento atinge 10 km/h e o toldo desce, o led pisca.
- 2** • Quando o grau é "2", o vento atinge 20 km/h e o toldo vai dobrar, o LED vai piscar
- 3** • Quando a nota é "3", o vento atinge 30 km/h e o toldo desce, o LED pisca.
- 4** • Quando a nota é "4", o vento atinge 40 km/h e o toldo desdobra-se, o LED pisca.

GRAUS DO SENSOR SOL

- 0** • Quando o grau é "0", o sensor solar está desligado.
- 1** • Quando o grau é "1", a luz vem 15KLUX e o toldo abrirá, o LED piscará.
- 2** • Quando a nota é "2", a luz atinge 30KLUX e o toldo abrirá, o LED piscará.
- 3** • Quando a nota é "3", a luz atinge 45KLUX e o toldo abrirá, o LED piscará.
- 4** • Quando a nota é "4", a luz atinge 60KLUX e o toldo abrirá, o LED piscará.

5.

PROGRAMAÇÃO DE SENSOR

5.1 VERIFICAÇÃO DO MODO DE SENSOR E DE FUNÇÃO

Antes de iniciar a programação do sensor, certifique-se de que o modo e a função sensor-receptor combinam para adicionar o transmissor corretamente.

Para realizar esta verificação, o sensor de vento deve estar conectado à corrente elétrica e obteremos um dos seguintes casos:

- O indicador LED pisca 1 vez e apaga. Modo 1, o sensor emite sinal para se adequar a todos os receptores Dooya comuns. Modo convencional.
- O indicador LED pisca 2 vezes e apaga. Modo 2, o sensor emite um sinal para corresponder especialmente a um receptor especial não Dooya.
- O indicador LED pisca 3 vezes e apaga. Modo 3, o sensor está em função de retenção, não é usado.
- O indicador LED pisca 4 vezes e apaga. Modo 4, não usado para toldos.

5.2 ALTERAR O MODO E FUNÇÃO DO SENSOR

- Desconecte o sensor da corrente elétrica
- O indicador verde piscará tantas vezes quanto o modo em que você estiver. A luz apagará e ele entrará no modo de espera.
- Pressione o botão UP e o botão P2 no sensor ao mesmo tempo por 5 segundos e o indicador piscará. O sensor entra no estado de configuração do modo.
- Pressione o botão P2 do sensor quantas vezes forem desejadas mudanças de modo até atingir o modo desejado.
- Sensor emitirá os sinais indicados para o modo selecionado.

5.3 SINCRONIZAÇÃO DO SENSOR - MOTOR

Para sincronizar o sensor com o motor do toldo, as seguintes etapas devem ser seguidas. Em primeiro lugar, o controle remoto deve ser emparelhado com o motor:

- Desconecte o motor e aguarde alguns segundos para conectá-lo novamente. O motor emitirá um bipe.
- (Em 5 segundos) Pressione o botão "P2" no controle remoto, localizado na parte traseira ao lado da bateria, duas vezes. Um bipe é ouvido a cada pressionamento.
- Em seguida, pressione o botão UP. Serão ouvidos 3 bipes do motor.
- Verifique se o toldo fecha quando pressionamos o botão UP.
- Conecte o sensor à corrente elétrica.
- Pressione o botão "P2" no controle remoto duas vezes, localizado na parte traseira ao lado da bateria. Um bipe é ouvido a cada pressionamento.
- (Em menos de 6 segundos) Pressione o botão "P2" no sensor de sensação uma vez. Serão ouvidos 3 bipes do motor.
- Configurações OK.

O sensor já estaria sincronizado com o motor do toldo. As escalas de vento e luz podem ser modificadas usando os botões reguladores do sensor. No caso de querer cancelar a opção do sensor solar, este intervalo pode ser definido para "0".

6. GARANTIA



Todos os componentes deste produto, seja por defeito de fabricação ou avaria durante o período de garantia, serão substituídos ou reparados, desde que a causa do incidente não seja devido a mau uso ou instalação inadequada.

Esta garantia é aplicável no centro onde a compra é feita. Vá ao centro com o produto se precisar usá-lo. Este produto está em conformidade com as regulamentações CE e com todos os requisitos expressos na atual Diretiva Europeia 2014/53 / UE e 2011/65 / UE.

Este produto tem garantia de 2 anos a partir da data da compra, de acordo com a Lei de Garantias na Venda de Bens de Consumo Lei 23/2003 –ESPANHA.

ÍNDICE

- 1 Wichtige Sicherheitsanweisungen
- 2 Technische Eigenschaften
- 3 Sensorinstallation
- 4 Wind-Sonnen-Sensor Stufen
- 5 Sensorprogrammierung
- 6 Garantie

1.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SOLAR- UND WINDSENSOR MY SUN



ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT UND DER ANDERER IST ES WICHTIG, DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN ZU BEFOLGEN UND DIE WARNUNGEN BESONDERS ZU BEACHTEN.

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise

Für die Sicherheit der Menschen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.



- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis vorgesehen, es sei denn, es wurde eine Aufsicht oder Anweisung bezüglich der Verwendung des Produkts durch eine Person erteilt, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den festen Bedienelementen spielen. Bewahren Sie die Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie die Installation regelmäßig und achten Sie auf Anzeichen von Kabelungleichgewicht, Verschleiß oder Beschädigung. Verwenden Sie die Installation nicht, wenn sie repariert werden muss.
- Seien Sie beim Öffnen oder Schließen der Markise besonders vorsichtig, da dies aufgrund eines defekten Mechanismus zu einem plötzlichen Sturz führen kann.
- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen korrekt. Eine falsche Installation kann Personen verletzen. Jegliche Verantwortung wird im Falle von Schäden im Zusammenhang mit unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen abgelehnt.
- Stellen Sie vor der Installation des Sensors oder der Ausführung mit elektrischem Strom sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Sensors an eine Stromquelle, ob die Spannung dieser Stromquelle und die Nennspannung den in den technischen Daten angegebenen entsprechen.
- Stellen Sie den Windsensor niemals an Orten auf, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. an Wänden in der Nähe von Öfen (mindestens -33° bis 40°).
- Dieses Produkt enthält das Symbol für die Klassifizierung und getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass bei der Verarbeitung und Demontage eines solchen Produkts die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19 / EU erfüllt werden müssen, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.



2.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230V – 50Hz
Reichweite aussen	200 m
Emitterfrequenz	433.92 Mhz
Windskala	10,20,30 y 40 Km/h
Lichtskala	Deaktiviert, 15,30,45,60 Klux
IP-Schutzgrad	IP44
Kommunikationsprotokoll	Unidirektional
Elektrische Schutzklasse	Class II




3.

SENSORINSTALLATION

3.1 SCHALTUNGSINSTALLATION

Der Sensor muss installiert und über ein Kabel (nicht im Sensor enthalten) mit dem elektrischen Strom verbunden werden, indem eine der Seitenabdeckungen von der Sensorbasis entfernt wird.

Der elektrische Anschluss muss wie in der Abbildung dargestellt erfolgen:



3.2 SENSORINSTALLATION

Der Sensor sollte an einem Ort installiert werden, an dem der tatsächliche Wind gemessen werden kann, der die Markise erreicht. Es muss an einem Ort aufgestellt werden, der so gut wie möglich vor Regen geschützt ist und den erforderlichen Abstand einhält, damit die Markise geöffnet werden kann, ohne Schäden zu verursachen.



4.

WIND-SENSOR STUFEN

- 1** • Wenn die Stufe "1" ist, erreicht der Wind 10 km / h und die Markise fährt zusammen, die LED blinkt.
- 2** • Wenn die Stufe "2" ist, erreicht der Wind 20 km / h und die Markise fährt zusammen, die LED blinkt.
- 3** • Wenn die Stufe "3" ist, erreicht der Wind 30 km / h und die Markise fährt zusammen, die LED blinkt.
- 4** • Wenn die Stufe "4" ist, erreicht der Wind 40 km / h und die Markise fährt zusammen, die LED blinkt.

SONNEN-SENSOR STUFEN

- 0** • Wenn die Stufe "0" ist, ist der Sonnensensor ausgeschaltet.
- 1** • Wenn die Stufe "1" ist, erreicht das Licht 15KLUX und die Markise öffnet sich, die LED blinkt.
- 2** • Wenn die Stufe "2" ist, erreicht das Licht 30KLUX und die Markise öffnet sich, die LED blinkt.
- 3** • Wenn die Stufe "3" ist, erreicht das Licht 45KLUX und die Markise öffnet sich, die LED blinkt.
- 4** • Wenn die Stufe "4" ist, erreicht das Licht 60KLUX und die Markise öffnet sich, die LED blinkt.

5.

SENSORPROGRAMMIERUNG

5.1 ÜBERPRÜFUNG DES SENSORMODUS UND DER FUNKTION

Stellen Sie vor dem Programmieren des Sensors sicher, dass Modus und Funktion des Sensor-Empfängers übereinstimmen, um den Sender korrekt hinzuzufügen.

Um diese Prüfung durchzuführen, muss der Windsensor an den elektrischen Strom angeschlossen werden, und wir erhalten einen der folgenden Fälle:

- Die LED-Anzeige blinkt einmal und erlischt. In Modus 1 gibt der Sensor ein Signal aus, das für alle gängigen Dooya-Empfänger geeignet ist. Konventioneller Modus.
- Die LED-Anzeige blinkt zweimal und erlischt. In Modus 2 gibt der Sensor ein Signal aus, das speziell auf einen speziellen Nicht-Dooya-Empfänger abgestimmt ist.
- Die LED-Anzeige blinkt dreimal und erlischt. In Modus 3 befindet sich der Sensor in der Haltefunktion und wird nicht verwendet.
- Die LED-Anzeige blinkt viermal und erlischt. Modus 4, nicht für Markisen verwendet.

5.2 ÄNDERN DES SENSORMODUS UND DER FUNKTION

- Trennen Sie den Sensor vom elektrischen Strom
- Die grüne Anzeige blinkt so oft wie der Modus, in dem Sie sich befinden. Das Licht erlischt und wechselt in den Standby-Modus.
- Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die UP-Taste und die P2-Taste am Sensor. Die Anzeige blinkt. Der Sensor wechselt in den Modus zur Einstellung des Modus.
- Drücken Sie so oft auf P2 des Sensors, bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben.
- Der Sensor gibt die für den ausgewählten Modus angezeigten Signale aus.

5.3 SYNCHRONISATION SENSOR - MOTOR

Um den Sensor mit dem Markisenmotor zu synchronisieren, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden. Zunächst muss die Steuerung mit dem Motor gekoppelt werden:

- Den Motor abstellen und einige Sekunden warten, bis er wieder angeschlossen ist. Der Motor piept.
- (Innerhalb von 5 Sekunden) Drücken Sie zweimal die Taste „P2“ auf der Fernbedienung auf der Rückseite neben der Batterie. Bei jedem Drücken ist ein Piepton zu hören.
- Drücken Sie dann die UP-Taste. Es ertönen 3 Motortöne.
- Überprüfen Sie, ob die Markise schließt, wenn Sie die UP-Taste drücken.
- Stecken Sie den Sensor in die Stromversorgung.
- Drücken Sie zweimal die Taste „P2“ auf der Fernbedienung, die sich auf der Rückseite neben der Batterie befindet. Bei jedem Drücken ist ein Piepton zu hören.
- (Innerhalb von 6 Sekunden) Drücken Sie einmal die Taste „P2“ am Windsensor. Es ertönen 3 Töne.
- Einstellungen OK.

Der Sensor wäre bereits mit Ihrem Markisenmotor synchronisiert. Die Wind- und Lichtskalen können mit den Reglertasten des Sensors geändert werden. Wenn Sie die Solarsensoroption aufheben möchten, kann dieser Bereich auf "0" gesetzt werden.

6. GARANTIE



Todos los componentes de este producto, bien sea por defecto de fabricación o por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos o reparados, siempre que la causa de la incidencia no sea debida a un mal uso del mismo o una incorrecta instalación.

Esta garantía es aplicable en el centro donde se realiza la compra. Por favor, dirjase al centro con el producto si necesita hacer uso de esta. Este producto cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados en la Directiva Europea vigente 2014/53/EU y 2011/65/EU.

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de acuerdo con la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley 23/2003.



OKORU GLOBAL S.L.U

POL.INDUSTRIAL DE BARROS 29
39408 BARROS · CANTABRIA · ESPAÑA
TEL: 902 300299 - (+34) 942 842 170